ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Art. Nr. 35501

Art. Nr. 35555

Art. Nr. 32085HE

Art. Nr. 1000004684

Art. Nr. 1000004120

Art. Nr. 1000004665

DE Einführung

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie den Gasbrenner anschließen. Bewahren Sie die Anweisung auf, um sie von Neuem lesen zu können.

TECHNISCHE DATEN

	Rofire	Rofire Pass	Lötset Jet Pen	Lötset Jet Pen Pass	Gasbrenner 4078	Gasbrenner 4079	Brenner 4080
Art. Nr.	35501	35555	32085HE	1000004684	1000004120	1000004665	1000004665
Gasbetriebsgas	Kombigas/Flüssiggas						
Flammen-temperatur	1600 °C	1500 °C	1600 °C	1500 °C	1300 °C	1300 °C	1300 °C
Betriebstemperatur	710 °C	700 °C	850 °C	700 °C	600 °C	600 °C	600 °C
Gasverbrauch bei nomaler Flammung	175 g/h 145 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	73 g/h 73 l/h	73 g/h 73 l/h	110 g/h 110 l/h
Düsen Durchmesser	0,35 mm	0,25 mm	0,35 mm	0,25 mm	0,25 mm	1,2 mm	0,25 mm
Gasentnahme	Dose (wird bei auswechseln mit TOPFIX ROTHENBERGER Flüssiggasflasche verschraubt) Bezeichnung: Art. Nr. "Mini Gas" 35000 "Maxigas 100" 35004 "Maxigas 200" 35005 "Maxigas 400" 35070						
* Temperatur variiert mit Umgebungsluft- bzw. Gasdruck	Ihr kurz- oder langer Schlauch, je nachdem, andererseits Gasbehälter anzuschließen.						

TYPE-EXTRACTION(S) (SERIE ABBILDUNGEN)

1 Druckgasregler
2 Gasschlauch mit Überwurfmutter
3 Gerätewinkel / Regelventil
4 Griffhülse
5 Gasgriff (Einstellknopf)
6 Piezo-Zündknopf
7 Gasdüse mit Mischrohr-Lagerung
8 Lötkopf
9 Brenner
10 Ventil (nicht sichtbar, innen liegend)

Einige Details der Abbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können von den tatsächlichen Ausführungen abweichen.

Sicherheitshinweise

Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Dichtung zwischen dem Gerät und dem Gasbehälter sauber und unbeschädigt ist, ansonsten Gefahr von Gasaustritt und Explosion. Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen.

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, dass der Gasbehälter sicher und ordnungsgemäß arretiert. Das Gerät darf nur in einer Höhe von maximal 2000 m über dem Meeresspiegel betrieben werden. Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie in Deutschland.

- Vor der Verwendung ist Verbrennungsluft und
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um eine Ansammlung von Gas zu vermeiden.
- Es darf zu keinem Zeitpunkt eine Zündquelle in der Nähe des Gasaustrittes sein. Rauchen Sie einen Schirm Abstand zu brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen, Gasgeräte im Freien und fern von allen brennbaren Gegenständen. Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Gegenstände vorhanden sind, entfernen vor anderen Personen gewechselt werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine Gasleitungen durch Hitze beschädigt werden können.
- Falls aus Ihrem Gerät Gas ausströmt, oder Sie Beschädigungen bemerken, sofort das Gerät nicht benutzen. Lassen Sie es von einem Fachmann reparieren, bevor es wieder benutzt werden kann. Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Gerätes nur mit Seifen. Suchen Sie nie ein Leck mit einer Flamme, sondern benutzen Sie keinen, eine Seifenlauge!
- Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät arbeiten.
- Beim Nichtgebrauch ist das Gerät an einem sicheren, kühlen Ort aufzubewahren. Ort, aufbewahrt der Reichweite von Kindern.
- Wenn Sie das Gerät in einem Auto, einem geruch oder wird es transportiert, muss der Gasbehälter immer abgeschraubt werden.

Montage und Betrieb

MONTAGE

Um das Gerät an einen Gasbehälter anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

- Überzeugen Sie sich, dass die Gasregler geschlossen ist (Siehe Teilezeichnung, Nr. 5).
- Überzeugen Sie sich, dass die Dichtung sauber und unbeschädigt ist. Schrauben Sie den Gasregler gerade auf den Gasbehälter und ziehen Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel fest an. Ziehen Sie nicht zu fest an, da dies die Dichtung beschädigen kann. Wenn Sie einen schweren Abdruck zu bewirken Materialien.
- Schließen Sie den Schlauch an den Gasregler an. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung dicht ist.

VERWENDUNG

Sehen Sie sich folgt um, um das Gerät anzuzünden bzw. um die Flamme einzustellen:

- Drehen Sie den Gasgriff (5) in Uhrzeigersinn, um das Gas zu öffnen. Sie hören, wie das Gas ausströmt, und es riecht nach Gas. Warten Sie, bis das Gas sich mit der Luft vermischt hat. Dies dauert nur wenige Sekunden.
- Drücken Sie den Piezo-Zündknopf (6) mehrmals, bis das Gas entzündet ist. Drehen Sie den Gasgriff (5) in Uhrzeigersinn bis Sie eine kleine Flamme erhalten. Sie können die Flamme einstellen mit dem Gasgriff (5).
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, drehen Sie den Gasgriff (5) ganz nach rechts. Die Flamme erlischt, und Sie hören, wie das Gas ausströmt. Sobald Sie nicht mehr hören, ist das Gas ausgeschaltet.

BEENDIGUNG DER ARBEITEN – ABSTELLEN DES BRENNERS

Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät auszuschalten:

- Drehen Sie den Gasgriff (5) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Sie hören, wie das Gas ausströmt, und es riecht nach Gas. Warten Sie, bis das Gas sich mit der Luft vermischt hat. Dies dauert nur wenige Sekunden.
- Drücken Sie den Piezo-Zündknopf (6) mehrmals, bis das Gas entzündet ist. Drehen Sie den Gasgriff (5) ganz nach rechts. Die Flamme erlischt, und Sie hören, wie das Gas ausströmt. Sobald Sie nicht mehr hören, ist das Gas ausgeschaltet.
- Schließen Sie den Gasregler (5) mit Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

Gerät gibt nicht so lange verwenden bzw. nicht obigen Sie die restliche Gasmenge verbraucht haben. Schließen Sie den Gasregler (5).

Nach dem Gebrauch ist das Gerät an einem sicheren, kühlen Ort aufzubewahren. Ort, aufbewahrt der Reichweite von Kindern. Wenn Sie das Gerät in einem Auto, einem geruch oder wird es transportiert, muss der Gasbehälter immer abgeschraubt werden.

Wartung und Lagerung

ERSETZEN DER KARTUSCHE

Kartusche Rothenberger Gas-Flaschenfüllung nur mit Flüssiggas. In gut belüfteten Räumen! Das Gasbrennen ist nur bei geschlossenen Fenstern und Türen erlaubt. Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Nur in Räumen, die ausreichend belüftet sind, benutzen! Nicht in Gruben und die Flamme entzünden ist.

Kartusche nicht Sonnenstrahlung gegen den Umzeigersinn vom Regelventil abschrauben. Vergewissern Sie sich dass die Gasbrennerdüse immer noch geschlossen ist.

Reinigen Sie die Dichtung am Regelventil nicht beschädigt oder verloren gegangen ist. Kartusche fest auf das Regelventil schrauben.

Schließen Sie die Druckgasregelung an die Gerät wie im Abschnitt „Montage" beschrieben ist.

DICHTUNG

Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung intakt und in hervorragendem Zustand ist.

ALLGEMEINE WARTUNG

- Das Gerät ist Wartungsfrei.
- Die Düse bedarf keiner Reinigung.
- Lassen Sie das Gerät nicht in Verbindung.
- Lassen Sie das Gerät bei einem Betriebsfehler von einer Fachwerkstätte reparieren, oder setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Adresse siehe unten.

ENTSORGUNG

Beim fachgerechten Lagern des Gas-Gerät an einem sicheren, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, außerhalb von Reichweite von Kindern.

Die Druckgasbehälter und Sonnenentnahmestelle schützen und nie einer Temperatur über 50°C aussetzen.

Die Druckgasbehälter nach Gebrauch nicht aufbewahren. Die Gasbehälter sind nicht wiederbefüllbar und müssen nach Gebrauch entsorgt werden. Gebe das Gerät niemals Zeit nicht genutzt oder wird es transportiert, muss der Gasbehälter immer abgeschraubt werden.

RECYCLING

Nicht mehr gebrauchsfähige Geräte zum Recycler bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar. Geben Sie diese zum Recycling in die dafür vorgesehenen Behälter. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Entsorgungsstelle oder Ihrem Fachhändler, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Ihr Altgerät sachgerecht entsorgen können.

Zeichenerklärung

- Achtung Heiß!
- Bedienungsanleitung lesen

Symbols used in this manual

- Caution Hot
- Read the operating instructions

Explication des symboles

- Attention brûlant
- Lire la notice d'utilisation

Spiegazione dei simboli

- Attenzione bollente
- Leggere le istruzioni per l'uso

GB Introduktion

Important: Read these instructions carefully so as to familiarise yourself with the appliance before connecting it to the gas container. Keep these instructions for future reference.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Rofire	Rofire Pass	Gas torch Jet Pen	Gas torch Jet Pen Pass	Gas torch 4078	Gas torch 4079	Burner 4080
Art. no.	35501	35555	32085HE	1000004684	1000004120	1000004665	1000004665
Appliance category	Combi gas/liquid gas						
Flame temperature	1600 °C	1500 °C	1600 °C	1500 °C	1300 °C	1300 °C	1300 °C
Operating temperature	710 °C	700 °C	850 °C	700 °C	600 °C	600 °C	600 °C
Gas consumption in normal flame	175 g/h 145 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	73 g/h 73 l/h	73 g/h 73 l/h	110 g/h 110 l/h
Nozzle diameter	0.35 mm	0.25 mm	0.35 mm	0.25 mm	0.25 mm	1.2 mm	0.25 mm
Gas cartridge	Screw-on type (to be used with the TOPFIX ROTHENBERGER liquid gas cylinder) Designation: Art. no. "Mini Gas" 35000 "Maxigas 100" 35004 "Maxigas 200" 35005 "Maxigas 400" 35070						
* Temperature varies with ambient air / gas pressure	It can be dangerous to connect the appliance to other types of gas cylinders.						

DESIGNATION(S) (SERIES OF PICTURES)

1 Pressure-reducing gas valve
2 Gas hose with union nut and O-ring
3 Appliance / regulator valve
4 Handle
5 Gas control knob
6 Piezo ignition
7 Gas nozzle with mixing tube
8 Soldering nozzle
9 Burner
10 Valve (not visible, lying inside)

The diagrams are for illustration purposes only, the actual appliance may vary slightly. The manufacturer reserves the right to make changes without notice.

Safety instructions

Before connecting the gas container, make sure that the gasket between the device and the gas container is clean and undamaged, otherwise there is a risk of gas escape and explosion.

Never use the appliance if it has damaged or worn seals.

Before each use, make sure that the gas container is safely and not function properly.

The appliance may be operated only at a max. altitude of 2000 m above sea level. Observe the national regulations.

- Before use, a supply of combustion air
- Make sure to prevent the accumulation of dangerous amounts of un-burnt gas.
- Never allow any source of ignition near the gas outlet. Do not smoke. Keep away from combustible materials.
- Use the appliance only in well-ventilated places, preferably in the open and away from all combustible objects. Make sure that there are no combustible objects present. Remove before others are present.
- Make sure that gas lines cannot be damaged by heat.
- If gas escapes from your appliance, or if you notice any damage, do not use the appliance. Have it repaired by a qualified technician before using it again. Never use a naked flame to check for gas leaks. Use only soapy water!
- Never allow children to operate the appliance unsupervised.
- When not in use, store the appliance in a safe, cool place. Keep out of the reach of children.
- If you transport the appliance in a car, in a garage or similar, the gas cartridge must be removed.

ASSEMBLY AND OPERATION

ASSEMBLY

Proceed as follows to connect the burner to a gas container:

- Make sure that the gas control knob (5) is closed (see Parts Designation, No. 5).
- Make sure that the gasket is clean and undamaged. Screw the gas control knob straight onto the gas container and tighten it with a wrench. Do not overtighten as this may damage the gasket. Overtightening may also make it difficult to unscrew the gas control knob later.
- Connect the hose to the gas control knob. Make sure that the connection is leak-tight.

OPERATION

Proceed as follows to light the appliance or to adjust the flame:

- Turn the gas control knob (5) anti-clockwise to open the gas. You hear the gas escaping and smell gas. Wait a few seconds for the gas to mix with the air.
- Press the piezo ignition button (6) several times until the gas is ignited. Turn the gas control knob (5) to obtain a small flame. You can adjust the flame with the gas control knob (5).
- To turn off the appliance, turn the gas control knob (5) fully clockwise direction and ignite the device as described in the "Assembly" section. Turn the gas control knob (5) fully to the right. Rotate the regulator knob (6) in the cylinder in the clockwise direction or pinch the cylinder valve with the pliers. Make sure that the gas burner nozzle is closed.
- Let the appliance cool down before storing it away.

MAINTENANCE AND STORAGE

Do not store the appliance with the gas cartridge still attached. Remove the gas cartridge and store it separately.

Store the appliance in a safe, cool, dry and well-ventilated place, out of the reach of children.

Protect the pressurised gas cartridge from sunlight and never expose the gas cartridge to temperatures above 50 °C.

Do not store or transport the gas cartridge when it is empty. Dispose of it properly after use. The gas cartridge must be detached if the burner is to be used over longer periods, or if it is to be transported.

RECYCLING

Worn-out tools must be recycled at a suitable recycling facility. Do not dispose of the household waste. Dispose of packaging material in accordance with the material type as well as the local regulations in force in your area.

Symboles

- Flamigëg Varm
- Lees bruksanvisningen

Legenda k použitým symbolům

- Pozor horké
- Přečtěte si návod k obsluze

BG Уводна

Важно: Прочетете внимателно настоящото ръководство за експлоатация, за да се запознаете с уреда, преди да свържете газовия резервоар. Запазете ръководството за бъдещи справки.

ЕМПИРСКИ ДАННИ

	Rofire	Rofire Pass	Газов запалител Jet Pen	Газов запалител Jet Pen Pass	Газов запалител 4078	Газов запалител 4079	Горелка за запояване 4080
Артикул. №	35501	35555	32085HE	1000004684	1000004120	1000004665	1000004665
Експлоатационен газ	Комбиниран газ/Течен газ						
Температура на пламъка	1600 °C	1500 °C	1600 °C	1500 °C	1300 °C	1300 °C	1300 °C
Работна температура	710 °C	700 °C	850 °C	700 °C	600 °C	600 °C	600 °C
Разход на газ при нормално пламъче	175 g/h 145 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	73 g/h 73 l/h	73 g/h 73 l/h	110 g/h 110 l/h
Диаметър на дюзата	0,35 mm	0,25 mm	0,35 mm	0,25 mm	0,25 mm	1,2 mm	0,25 mm
Газова бутилка	Завинтващ се тип (да се използва с газовата бутилка TOPFIX ROTHENBERGER) Обозначение: Арт. №. "Mini Gas" 35000 "Maxigas 100" 35004 "Maxigas 200" 35005 "Maxigas 400" 35070						
* Температурата варира в зависимост от околния въздух / газовото налягане	Опасно е да свържете уреда с различни видове газови бутилки.						

ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ЧАСТИТЕ (ВИЖ ФИГУРИТЕ)

1 Редуциращ газов вентил
2 Газов маркуч с накрайник и уплътнение
3 Корпус на уреда / регулиращ вентил
4 Дръжка
5 Копче за управление на газа
6 Пиезо запалване
7 Газова дюза с миксерна тръба
8 Запоителна дюза
9 Горелка
10 Вентил (не се вижда, намира се вътре)

Фигурите са за илюстрация и е възможно уредът да се различава леко. Производителят запазва правото си да прави промени без предизвестие.

Инструкции за безопасност

Преди да свържете газовия резервоар се уверете, че уплътнението между уреда и газовия резервоар е чисто и неповредено, в противен случай съществува опасност от изтичане на газ и експлозия.

Не използвайте уреда, който има износени уплътнения или е с дефектна конструкция.

Преди всяка употреба се уверете, че газовият резервоар е правилно и сигурно монтиран.

Уредът трябва да се използва на височина не повече от 2000 м над морското равнище. Спазвайте националните разпоредби.

- Преди употреба уверете се, че има достатъчно въздух за горене.
- Не допускайте натрупването на опасни количества неизгорял газ.
- Не допускайте източници на запалване в близост до мястото, от което излиза газът. Не пушете. Пазете уреда от запалими материали.
- Използвайте уреда само на добре проветрени места, за предпочитане на открито и далеч от запалими предмети. Уверете се, че в близост няма запалими предмети. Преместете ги, преди да започнете работа.
- Уверете се, че маркучите за газ не могат да се повредят от топлина.
- Ако от уреда изтича газ или забележите повреди, не използвайте уреда. Преди да го използвате отново, го дайте на квалифициран техник за ремонт. За проверка на течове използвайте само сапунена вода! Никога не използвайте открит пламък!
- Не оставяйте деца да работят с уреда без надзор.
- Когато не използвате уреда, съхранявайте го на сухо, хладно и добре проветриво място, извън обсега на деца.
- Ако транспортирате уреда в автомобил, в гараж или подобно, газовата бутилка трябва да бъде отстранена.

МОНТАЖ И РАБОТА

МОНТАЖ

За да свържете уреда към резервоар с газ, процедирайте по следния начин:

- Уверете се, че копчето за управление на газа (5) е затворено (вижте Обозначение на частите, № 5).
- Уверете се, че уплътнението е чисто и неповредено. Завинтете газовия регулатор директно върху газовия резервоар и го затегнете с гаечен ключ. Не затягайте прекалено силно, защото това може да повреди уплътнението. Прекалено силното затягане може също да затрудни по-късно отвинтването на газовия регулатор.
- Свържете маркуча към газовия регулатор. Уверете се, че връзката е херметична.

РАБОТА

За да запалите уреда или да регулирате пламъка, процедирайте по следния начин:

- Завъртете копчето за управление на газа (5) обратно на часовниковата стрелка, за да отворите газта. Ще чуете как излиза газ и ще усетите миризма на газ. Изчакайте няколко секунди, докато газът се смеси с въздуха.
- Натиснете пиезо запалителния бутон (6) няколко пъти, докато газът се запали. Завъртете копчето за управление на газа (5), за да получите малък пламък. Можете да регулирате пламъка с копчето за управление на газа (5).
- За да изключите уреда, завъртете копчето за управление на газа (5) докрай по посока на часовниковата стрелка и запалете уреда, както е описано в раздела „Монтаж". Завъртете копчето за управление на газа (5) докрай надясно. Завъртете регулиращото копче (6) в цилиндъра по посока на часовниковата стрелка или стиснете вентила на цилиндъра с клещи. Уверете се, че дюзата на газовата горелка е затворена.
- Оставете уреда да се охлади, преди да го приберете.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЯВАНЕ

Не съхранявайте уреда с газовата бутилка все още монтирана. Свалете газовата бутилка и я съхранявайте отделно.

Съхранявайте уреда на сухо, хладно и добре проветриво място, извън обсега на деца.

Предпазвайте газовата бутилка под налягане от слънчева светлина и никога не излагайте газовата бутилка на температури над 50 °C.

Не съхранявайте и не транспортирайте празна газова бутилка. Изхвърлете я правилно след употреба. Газовата бутилка трябва да бъде отстранена, ако горелката ще се използва за по-дълъг период от време или ако ще се транспортира.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Дадените за употреба уреди трябва да бъдат предавани в подходящ център за рециклиране. Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Изхвърляйте опаковъчните материали съобразно вида на материала и съгласно местните разпоредби.

Обяснение на знаците

- Внимание - горещо
- Прочетете ръководството за експлоатация

CZ Úvod

Důležité: Před připojení plynové nádoby si pro dobré seznámení s přístrojem pozorně přečtěte návod k použití. Návod uschovejte, abyste jej mohli kdykoliv znovu přečíst.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Rofire	Rofire Pass	Jetpenový hořák	Jetpenový hořák Pass	Hořák 4078	Hořák 4079	Pájecí hořák 4080
Model č.	35501	35555	32085HE	1000004684	1000004120	1000004665	1000004665
Kategorie přístroje	Bezpečnostní tlak lahve stlačeného plynu / kapalný plyn						
Teplota plamene *	1600 °C	1500 °C	1600 °C	1500 °C	1300 °C	1300 °C	1300 °C
Provozní teplota *	710 °C	700 °C	850 °C	700 °C	600 °C	600 °C	600 °C
Spotřeba plynu při normálním plamenu	175 g/h 145 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	73 g/h 73 l/h	73 g/h 73 l/h	110 g/h 110 l/h
Průměr trysky	0,35 mm	0,25 mm	0,35 mm	0,25 mm	0,25 mm	1,2 mm	0,25 mm
Plynová kartuše	Typ se šroubovacím uzávěrem (používejte s plynovou lahví TOPFIX ROTHENBERGER) Označení: Č. art. "Mini Gas" 35000 "Maxigas 100" 35004 "Maxigas 200" 35005 "Maxigas 400" 35070						
* Teplota a tlak okolního vzduchu / plynu	Použití se jakýmkoli plynovým zásobníkem může být nebezpečné.						

OZNAČENÍ SOUČÁSTÍ (VYZ VYOBRAZENÍ)

1 Plynová tlaková láhev
2 Plynová hadice se spojkou
3 Těleso přístroje / regulační ventil
4 Držadlo
5 Ovládací knoflík plynu
6 Tlačítko piezokeramických zapalování
7 Plynová tryska s mísicí trubicí
8 Pájecí tryska
9 Hořák
10 Ventil (není viditelný, umístěný uvnitř)

Některé detaily na obrázcích slouží pouze pro názornost a nemusí se přesně shodovat s vaším přístrojem. Výrobce si vyhrazuje právo na změny.

Bezpečnostní pokyny

Před připojením plynové nádoby se přesvědčte, že těsnění mezi přístrojem a nádobou je čisté a bez poškození, jinak hrozí únik plynu a výbuch.

Nepoužívejte přístroj, pokud má opotřebované nebo poškozené těsnění.

Přístroj vždy nepoužívejte pokud je nádoby nebo poškozená, nebo pokud fakticky nefunguje.

Přístroj smí být provozován v nadmořské výšce maximálně 2000 m. Dbejte také požadavků dle národních předpisů.

- Před zahájením práce se ujistěte o dostatku spalovacího vzduchu.
- Dbejte na to, aby nedošlo k nebezpečnému hromadění nespáleného plynu.
- Nikdy nedovolte, aby se v místě, kde uniká plyn, nacházely zdroje zapálení. Nekuřte. Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
- Přístroj používejte pouze v dobře větraných místech, ideálně venku, a dbejte na to, aby se v jeho blízkosti nenacházely hořlavé předměty. Než začnete pracovat, odstraňte je.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození plynové hadice vlivem tepla.
- Pokud z přístroje uniká plyn nebo zjistíte jakékoli poškození, přístroj nepoužívejte. Nechte jej opravit kvalifikovaným technikem. Únik plynu nikdy nehledejte otevřeným plamenem! Používejte pouze mýdlovou vodu!
- Nikdy nedovolte dětem, aby s přístrojem pracovaly bez dozoru.
- Když přístroj nepoužíváte, uložte jej na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj přepravujete v automobilu, v garáži nebo podobně, plynová kartuše musí být odšroubována.

MONTÁŽ A PROVOZ

MONTÁŽ

Pro připojení přístroje k plynové láhvi postupujte následovně:

- Ujistěte se, že je regulační ventil plynu (5) uzavřený (viz Označení součástí, č. 5).
- Ujistěte se, že je těsnění čisté a bez poškození. Regulátor plynu našroubujte přímo na plynovou láhev a pomocí vhodného nástroje jej pevně dotáhněte. Nedotahujte ho nadměrně silou, mohlo by dojít k poškození těsnění. Nadměrné dotažení může také ztížit pozdější demontáž.
- Hadici připojte k regulátoru plynu. Ujistěte se, že je spojení těsné.

PROVOZ

Pro zapálení hořáku a seřízení plamene postupujte následovně:

- Otočte regulačním ventilem plynu (5) proti směru hodinových ručiček a zapněte plyn. Uslyšíte, jak plyn uniká, a ucítíte jeho zápach. Počkejte několik sekund, než se plyn smísí se vzduchem.
- Zapalovací tlačítko (6) několikrát stiskněte, až se plyn vznítí. Otočením regulačního ventilu plynu (5) nastavte malý plamen. Velikost plamene můžete upravit regulačním ventilem plynu (5).
- Pro vypnutí přístroje otočte regulačním ventilem plynu (5) až doprava podle směru hodinových ručiček a zapněte přístroj, jak je popsáno v kapitole „Montáž". Otočte regulačním ventilem plynu (5) až doprava. Otočte regulátorem (6) v válci ve směru hodinových ručiček nebo uzavřete ventil láhve kleštěmi. Ujistěte se, že je hořák uzavřený.
- Nechte přístroj před uložením vychladnout.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Nenechávejte plynovou kartuši připojenou, když přístroj nepoužíváte. Kartuši odpojte a uložte zvlášť.

Přístroj uchovávejte na suchém, chladném a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.

Chraňte plynovou kartuši před slunečním zářením a nevystavujte ji teplotám nad 50 °C.

Nepřepravujte ani neskladujte prázdnou plynovou kartuši. Po použití ji řádně zlikvidujte. Plynová kartuše musí být odpojena, pokud bude přístroj delší dobu používán nebo je připravován, musí být plynová nádoba vždy odšroubována.

RECYKLACE

Použité přístroje odevzdejte na sběrném místě. Nevyhazujte je do domovního odpadu. Obaly likvidujte v souladu s typem materiálu a místními předpisy platnými na Vaší oblasti.

Symboler

- Försiktig Varm
- Läs bruksanvisningen

Legenda k použitým symbolům

- Pozor horké
- Přečtěte si návod k obsluze

EE Sissejuhatus

Nõu! Enne seadme kasutamist ja gaasiballooni ühendamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke juhend alles, et seda vajadusel kunagi uuesti lugeda.

TEHNILISED ANDMED

	Rofire	Rofire Pass	Jetpen-tüüpi gaasipõleti	Jetpen-tüüpi gaasipõleti Pass	Gaasipõleti 4078	Gaasipõleti 4079	Kõvajoodise põleti 4080
Artikkel	35501	35555	32085HE	1000004684	1000004120	1000004665	1000004665
Seadme kategooria	Kombigaas/vedelgaas						
Leegitemperatuur *	1600 °C	1500 °C	1600 °C	1500 °C	1300 °C	1300 °C	1300 °C
Töötemperatuur *	710 °C	700 °C	850 °C	700 °C	600 °C	600 °C	600 °C
Gaasikulu tavapärase leegi korral	175 g/h 145 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	145 g/h 120 l/h	73 g/h 73 l/h	73 g/h 73 l/h	110 g/h 110 l/h
Otsa läbimõõt	0,35 mm	0,25 mm	0,35 mm	0,25 mm	0,25 mm	1,2 mm	0,25 mm
Gaasiballoon	Seda saab ühendada ainult gaasiballooniga TOPFIX ROTHENBERGER Tähis: Art. nr "Mini Gas" 35000 "Maxigas 100" 35004 "Maxigas 200" 35005 "Maxigas 400" 35070						
* Temperatuur sõltub ümbritsevast õhust / gaasirõhust	Muude gaasiballoonide kasutamine võib olla ohtlik.						

OSADE NIMETUSED (VAADAKE JOONISEID)

1 Surugaasiballooni reguleerimisventiil
2 Surugaasiballooni kaasas ventiil
3 Seadme korpus / ventiil
4 Käepide
5 Gaasi juhtimise nupp
6 Piezo-süütenupp
7 Gaasiballooni ühendavad mutrivõti, et ühendi tiivalõtv ja gaasiballooni vahel on pingul
8 Kõvajoodise põleti otsik
9 Põleti
10 Ventiil (ei ole näha, asub seadme sees)

Selles käsiraamatus võib osa joonistel toodud detailidest tegelikult seadmel olevatest detailidest erineda. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette hoiatamata.

Ohutusteave

Contrôlez sempre avant de connecter et raccorder de gaz, que la jante entre et dispositifs y et que la bouteille de gaz est propre et intacte, sinon il y a risque de fuite de gaz et d'explosion.

Ne jamais utiliser un appareil dont les joints sont endommagés ou usés.

Avant chaque utilisation, vérifiez que la bouteille de gaz est correctement et solidement fixée. Ne pas utiliser l'appareil si la bouteille est endommagée ou ne fonctionne pas correctement.

L'appareil ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 2000 m au-dessus du niveau de la mer. Respectez les réglementations nationales.

- Avant utilisation, assurez-vous d'avoir suffisamment d'air pour la combustion.
- Veillez à ce qu'aucune quantité dangereuse de gaz non brûlé ne s'accumule.
- Ne jamais laisser de source d'inflammation à proximité de la sortie de gaz. Ne fumez pas. Tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des endroits bien ventilés, de préférence à l'extérieur et à l'écart de tout objet inflammable. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets inflammables à proximité. Éloignez-les avant de travailler.
- Veillez à ce que les tuyaux de gaz ne soient pas endommagés par la chaleur.
- Si du gaz s'échappe de votre appareil ou si vous remarquez des dommages, n'utilisez pas l'appareil. Faites-le réparer par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau. Ne jamais rechercher une fuite avec une flamme, utilisez plutôt un savon liquide !
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sûr, frais et bien ventilé, hors de portée des enfants.
- Si vous transportez l'appareil dans une voiture, un garage ou autre, la bouteille de gaz doit être retirée.

MONTAGE ET UTILISATION

MONTAGE

Procédez comme indiqué ci-dessous pour raccorder l'appareil à un réservoir de gaz.

- Assurez-vous que le robinet de commande de gaz (5) est fermé (voir Désignation des pièces, n° 5).
- Assurez-vous que le joint est propre et intact. Vissez le régulateur de gaz directement sur le réservoir de gaz et serrez-le à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop fort, car vous risqueriez d'endommager le joint. Un serrage excessif peut également rendre le dévissage ultérieur difficile.
- Les flexibles doivent se trouver dans le carburant de gaz et de la canne de réglage sont des flasks à droite. Raccordez le flexible au robinet de commande de gaz. Assurez-vous que le raccord est étanche.

UTILISATION

Procédez comme indiqué ci-dessous pour allumer l'appareil ou régler la flamme :

- Tournez le robinet de commande de gaz (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'arrivée de gaz. Vous entendez le gaz s'échapper et vous sentez son odeur. Attendez quelques secondes que le gaz se mélange à l'air.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton piézoélectrique (6) jusqu'à ce que le gaz s'enflamme. Tournez le robinet de commande de gaz (5) pour obtenir une petite flamme. Vous pouvez régler la flamme à l'aide du robinet de commande de gaz (5).
- Pour éteindre l'appareil, tournez le robinet de commande de gaz (5) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et allumez l'appareil comme indiqué dans la section « Montage ». Tournez le robinet de commande de gaz (5) jusqu'à la butée vers la droite. Tournez le bouton de réglage (6) dans le cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre ou serrez la vanne du cylindre avec une pince. Assurez-vous que la buse du brûleur à gaz est fermée.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le ranger.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Ne laissez pas la bouteille de gaz raccordée à l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Retirez la bouteille de gaz et rangez-la séparément.

Rangez l'appareil dans un endroit sûr, frais, sec et bien ventilé, hors de portée des enfants.

Protégez la bouteille de gaz sous pression des rayons du soleil et ne l'exposez jamais à une température supérieure à 50 °C.

Ne rangez pas et ne transportez pas une bouteille de gaz vide. Mettez-la au rebut correctement après utilisation. La bouteille de gaz doit être déconnectée si l'appareil doit être stocké ou transporté pendant une période prolongée.

RECYCLAGE

Apportez les outils hors d'usage dans un centre de recyclage de matériaux pour le recyclage. Ne jetez pas les déchets ménagers. Éliminez les matériaux d'emballage conformément à leur nature et aux consignes locales en vigueur.

Symbolen

- Verwijderen als gevaarlijk afval
- Lees de gebruiksaanwijzing

Symbolförklaring

- Varning Het
- Läs bruksanvisningen

Forklaring af symbolerne

- Advarsel varm overflade
- Læs brugsanvisningen

FI Johdanto

Tärkeää: Lue käyttöohje tarkkaavaisesti läpi tutustuaksesi laitteeseen, ennen kuin liität kaasupullon. Säilytä ohjeet vastaisuutta varten tai uudelleen.

TEKNISET TIEDOT

	Rofire	Rofire Pass	Kaasun käyttämä Jet Pen -juotin	Kaasun käyttämä Jet Pen Pass -juotin	Kaasun käyttämä juotin 4078	Kaasun käyttämä juotin 4079	Kaasun käyttämä juotin 4080
N:o art.	35501	35555	32085HE	1000004684	1000004120	1000004665	1000004665
Lait

ROTHENBERGER Industrial GmbH
Schelmer Str. 4/7, D-57299 Kirchen-Freusbach
Tel.: +49 (0)1516 9881 0
email: info@rothenberger.com
www.rothenberger-werkzeuge.com

Art.-Nr. 1000003650