



### Wechsel der Lochpfeifen

Um die Lochpfeifen zu wechseln, drücken Sie die Knöpfe beidseitig der Halterung.



### Abfallbehälter

Öffnen Sie den Abfallbehälter zwischen den Lochpfeifen, um die Lochabfälle zu entsorgen.



### 1. Gebrauch Skalenplatte

Um den Skalenanschlagn zu positionieren, ziehen Sie diesen heraus. Das Papier wird automatisch zentriert.



### 2. Gebrauch Skalenplatte

Um den Anschlag zu versenken, klappen Sie diesen um.



### Aufbewahrungsbox

Integrierte Aufbewahrungsbox zur Lagerung von Lochpfeifen und Lochscheiben.



### Papier einlegen

Ziehen Sie den Skalenanschlagn heraus um das Papier unter dem Locher zu positionieren.



### Lochscheibe wechseln

Öffnen Sie den Locher und schieben Sie die abgenutzte Lochscheibe seitlich aus dem Locher.

### Anleitung Lochscheiben Austausch



Neue  
Lochscheibe



Lochscheibe  
muss gewechselt  
werden



### HINWEISE

1. Nur für Standard-Papier geeignet. Lochen Sie keine Klammern oder beschichtetes Papier. Dies führt zu einem höheren Verschleiß der Lochpfeifen.
2. Lochscheiben müssen regelmäßig gewechselt werden.
3. Der Abfallbehälter sollte regelmäßig geleert werden.



### WARNUNG

- Fassen Sie nicht in die Lochpfeifen
- Nicht für Kinder geeignet.
- Nutzen Sie eine stabile Unterlage.

**BITTE GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN GEBRAUCH.**