

Anleitung zum Auswechseln der Textplatten

Trodat (neues Modell)

Der Wechsel von Textplatten bei selbstfärbenden Automatik-Stempeln ist ganz einfach.

- 1 Stempel zusammendrücken und auf der Rückseite mit dem Schieberegler feststellen --> Textplatte von Stempelfarbe befreien / evt. Handschuhe benutzen
- 2 Stempelautomat so drehen, das die Modellbezeichnung "4912" zu Ihnen zeigt (siehe Bild 2), dann die alte Textplatte abziehen
- 3 von neuer Textplatte die Folie abziehen und auf den Stempel kleben
- 4 Schieberegler auf der Stempelrückseite wieder lösen

Stempelautomat Colop



Trodat (ältere Modelle)

- 1 Stempel zusammendrücken und an den Seiten mit den Feststellknöpfen feststellen --> Textplatte von Stempelfarbe befreien / evt. Handschuhe benutzen
- 2 Stempelautomat so drehen, das die Modellbezeichnung "5460" zu Ihnen zeigt (siehe Schritt 2), dann die alte Textplatte abziehen
- 3 von neuer Textplatte die Folie abziehen und auf den Stempel kleben
- 4 Stempel drehen und zusammen drücken



Stativstempel Trodat



Stativstempel Colop

