SnKOTA®



Ersetzen Sie den Cutter

Drücken Sie den 2 Knopf zusammen, ziehen Sie raus und setzen Sie den neuen Cutter hinein.



Papierkorb ausleeren

Ziehen Sie den Behälter raus und schütten Sie die Makulatur aus.



Gebrauch von Skalenplatte

(1)Um die Skalenplatte zu positionieren, ziehen Sie die heraus.



Gebrauch von Skalenplatte

(2) Wenn Sie kein Papier verwenden, schieben Sie die Platte ein.

GEBRAUCHSANWEISUNG!



Papier anlegen

Ziehen Sie die Skalenplatte auseinander bis das Papier hineinpasst. Danach Platzieren Sie das Papier unter den Cutter.

ACHTUNG!

- Das Gerät wurde vor Standard Papier konstruiert.
 Bitte benutzen Sie keinen Karton oder mit Vinyl, oder mit anderem Material bedeckte Papiere.
- 2. Die Cutter sind Verbrauchsmaterial, die hin und wieder ersetzt werden müssen.
- Die Papierschnippel müssen regelmässig beseitigt werden, sonst kann es zur Verstopfung führen.

ACHTUNG!

- Passen Sie auf, die Spitze des Cutters ist scharf es kann Sie verletzen
- Bitte packen Sie nichts an das Gerät
- Das Gerät soll vom Kinder abgestellt werden
- Das Gerät darf nur auf einen stabilen Boden abgestellt werden

DBA2143