

Tischrechner

MY STYLE – DESIGN, DAS ZU MIR PASST



JW-200DQ

Funktionalitäten

Rechen-Funktionen

Steuerberechnung
Zeitberechnung
Profi-Prozentrechnung
Mark Up mit Prozenttaste
Quadratwurzel
Schnellkorrekturtaste
+/- Vorzeichenwechsel
Rundungseinstellung
Eingabe-Puffer

Speicher

Gesamtsummen-Speicher (GT)
4-Tasten-Speicher

Produkteigenschaften

Display

12-stelliges Display
LC Display
Rechenbefehl-Anzeige
Tausenderunterteilung

Energieversorgung

Solar-/ Batteriebetrieb
Speicherschutzbatterie (1x CR2025)
Abschaltautomatik

Eingabe

Doppel-Null-Taste

Materialien/Äußere Merkmale

Kunststofftasten
Metallfront
Gummifüße
Ergonomische Tastenform
Gehäusefarbe: schwarz, weiß



109 x 20 x 182 mm



193 g (white)

196 g (black)

EAN Code

Schwarz: 454952662149-9

Weiß: 454952662141-3

Tischrechner

MY STYLE – DESIGN, DAS ZU MIR PASST



JW-200DQ

Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

WÄHRUNGSUMRECHNUNG – 3 KURSE

Die Taste [C1] dient als Referenz und ist auf 1 fest voreingestellt.
Tasten zur Hinterlegung unterschiedlicher Währungskurse:

C2 C3 C4
M- MR MC

Speicherung der folgenden Wechselkurse:
[C2]: 1 € zu 1,1227 US\$
[C3]: 1 € zu 0,87973 GBP
[C4]: 1 € zu 9,74220 SEK

Einstellung der [C]-Kurstasten
z.B. [C2]: 1,1227 US\$

[M/EX] – „EXCH“ wird im Display angezeigt.
C2

AC SET % M- 1,1227
ca. 3 Sekunden gedrückt halten
SET %

Der Kurs ist gespeichert.
Durch Drücken der [C]-Tasten wird der jeweils hinterlegte Kurs zur Kontrolle angezeigt.

Umrechnung von 100 US\$ in €.

C2 C1
100 M- M+ 89,07
Betrag in €

Umrechnung von 100 € in US\$.

C1 C2
100 M+ M- 112,27
Betrag in US\$

Zur Nutzung der anderen Währungskurse gehen Sie analog vor. Alle Berechnungen erfolgen stets zur Referenzwährung, die auf [C1] hinterlegt ist. Die auf [C1] hinterlegte Referenzwährung kann selbst festgelegt werden, z.B. CHF oder GBP. Bei Rechnern mit nur 2 Kursen entfällt der Kurs [C4].

Dies gilt auch für die Bedienung mit [RATE SET %].

Taschen- und Tischrechner

Währungsumrechnung (3 Kurse)

Nach Eingabe und Speichern von bis zu drei Wechselkursen können Beträge leicht in die entsprechenden Währungen umgerechnet werden. Das ist auf Reisen von Vorteil.

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5
+ 55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 × 10 % 5
- 45

Taschen- und Tischrechner

Profi-Prozentrechnung

Eine Funktion für die komfortable und einfache Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge. Anschließend erfolgt eine separate Anzeige des berechneten Absolutwertes.

4-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung
M- Subtrahierende Speicherung
MR Anzeige des Gesamtsaldos
MC Löschung des Gesamtspeichers

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M- MR
Inhalt des Speichers 15

MC Speicher gelöscht

MR Inhalt des Speichers 0

Taschen- und Tischrechner

4-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden. Die erneute Eingabe von Zahlen entfällt, wenn sie z.B. für mehrere Berechnungen benötigt werden.

Desk calculators

MY STYLE – STYLISH CALCULATORS



JW-200DQ

Functions

Calculation functions

- Tax calculation
- Time calculation
- Pro-percentage
- Mark up with percentage key
- Square root
- Backspace key
- Sign change (+/-)
- Rounding selector
- Key rollover

Memory

- Grand total memory
- 4-key memory

Product features

Display

- 12-digit display
- LC display
- Function command signs
- 3-digit comma markers

Power

- Solar/battery powered
- Backup battery (1x CR2025)
- Auto power off

Input

- Double zero key

Materials/outer appearance

- Plastic keys
- Metal faceplate
- Rubber feet
- Ergonomically shaped keys
- Casing colour: black, white



109 x 20 x 182 mm



193 g (white)

196 g (black)

EAN Code

Black: 454952662149-9

White: 454952662141-3