

Tischrechner

MY STYLE – GENAU MEINE FARBE



MS-20YC

Funktionalitäten

Rechen-Funktionen

- Steuerberechnung
- Profi-Prozentrechnung
- Mark Up mit Prozenttaste
- Quadratwurzel
- Schnellkorrekturtaste
- Zeitberechnung
- +/- Vorzeichenwechsel
- Eingabe-Puffer

Speicher

- 3-Tasten-Speicher

Produkteigenschaften

Display

- 12-stelliges Display
- LC Display
- Rechenbefehl-Anzeige
- Tausenderunterteilung

Energieversorgung

- Solar-/ Batteriebetrieb
- Speicherschutzbatterie (LR54)
- Abschaltautomatik

Eingabe

- Doppel-Null-Taste

Materialien/Äußere Merkmale

- Kunststofftasten
- GummifüÙe
- Gehäusefarbe: schwarz, blau, grün, pink, weiß



101 x 18 x 154,5 mm



118 g

EAN Code

- Schwarz: 454952662125-3
- Blau: 454952662129-1
- Grün: 454952662128-4
- Pink: 454952662127-7
- Weiß: 454952662126-0

Tischrechner

MY STYLE – GENAU MEINE FARBE



MS-20YC

Bedienhinweise für ausgewählte Funktionen

PROFI-PROZENTRECHNUNG

Addition von 10% zum Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu addierenden Betrages während der Rechnung.

50 \times 10 %

5

+

55

Subtraktion von 10% vom Referenzwert 50 mit Zwischenanzeige des zu subtrahierenden Betrages während der Rechnung.

50 \times 10 %

5

-

45

Taschen- und Tischrechner

Profi-Prozentrechnung

Eine Funktion für die komfortable und einfache Ermittlung prozentualer Auf- und Abschläge. Anschließend erfolgt eine separate Anzeige des berechneten Absolutwertes.

ZEITBERECHNUNG

Addition folgender Zeiten:
2 h 35 min 15 sek und 0 h 39 min 45 sek
(Zeitformat und Dezimal)

2 H/M/S 35 H/M/S 15 H/M/S

+

0 H/M/S 39 H/M/S 45 H/M/S

=

3-15'00"

Das Ergebnis ist
3 h 15 min 00 sek

H/M/S

3.25

Darstellung in
dezimaler Form

Taschen- und Tischrechner

Zeitberechnung

Umstellung vom 60er-Zeitformat auf das 10er-Dezimalformat und umgekehrt. Addition und Subtraktion von Zeiteinheiten (Stunden, Minuten und Sekunden) werden erleichtert.

3-TASTEN SPEICHER

M+ Addierende Speicherung

M- Subtrahierende Speicherung

MRC Anzeige des Gesamtsaldos:
1x drücken
Löschung des GesamtSpeichers:
2x nacheinander drücken

Addition von 10 und 10 in den Speicher hinein
und Subtraktion von 5 aus dem Speicher.

10 M+ 10 M+ 5 M-

MRC

15

Inhalt des Speichers

MRC MRC

Speicher gelöscht

AC MRC

0

Inhalt des Speichers

Einige Rechner nutzen die
CA Taste statt der AC Taste

Taschen- und Tischrechner

3-Tasten-Speicher

Mithilfe der Speichertasten können Zahlen für die spätere Nutzung gespeichert werden. Die erneute Eingabe von Zahlen entfällt, wenn sie z.B. für mehrere Berechnungen benötigt werden.

Desk calculators

MY STYLE – COLOURFUL CALCULATORS



MS-20YC

Functions

Calculation functions

- Tax calculation
- Pro-percentage
- Mark up with percentage key
- Square root
- Backspace key
- Time calculation
- Sign change (+/-)
- Key rollover

Memory

- 3-key memory

Product features

Display

- 12-digit display
- LC display
- Function command signs
- 3-digit comma markers

Power

- Solar/battery powered
- Backup battery
- Auto power off

Input

- Double zero key

Materials/outer appearance

- Plastic keys
- Rubber feet
- Casing colour: black, blue, green, pink, white



101 x 18 x 154,5 mm



118 g

EAN Code

- Black: 454952662125-3
- Blue: 454952662129-1
- Green: 454952662128-4
- Pink: 454952662127-7
- White: 454952662126-0