

## für die Ausführungen:

<b>RIH 70</b>	40x60cm	-	230V - 110 Watt, dreistufig regelbar ca. 40°C – 60°C
<b>RIH 140</b>	40x100cm	-	230V - 180 Watt, dreistufig regelbar ca. 40°C – 60°C
<b>RIH 170</b>	60x70cm	-	230V - 170 Watt, dreistufig regelbar ca. 40°C – 60°C

- Temperaturbereich 40-60°C +/-5°C, Temperaturbegrenzer verbaut, regelbar über dreistufigen Schalter
- regelbar über drei Temperaturstufen (high/middle/low) inkl. EIN/AUS Schalter
- Temperaturbegrenzer / Überhitzungsschutz verbaut
- Timerfunktion – 5 voreingestellte Laufzeiten
- Heizungsmaterial: Aludirome Heizdraht (CE zertifiziert)
- Farbe: anthrazit
- Kabellänge ca.120 cm, 2 x 0,75mm<sup>2</sup> doppelt isoliert (CE, ROHS)
- Oberseite: Polypropylenfaser
- Unterseite: Anti-Rutsch-Material
- Schutzklasse IP54

Die Heizmatte verbraucht im Betrieb nicht konstant die angegebene Leistung, sondern schaltet sich selbständig nach Erreichen der Oberflächentemperatur ab. Erst nach Unterschreiten der Minimaltemperatur schaltet sich die Heizmatte selbständig wieder ein. Die Dauer der EIN/AUS Phase ist abhängig von Untergrund und Umgebungstemperatur.

## **Inbetriebnahme:**

Bitte überprüfen Sie den Heizteppich nach Erhalt auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden erkennbar sind.

Zur Inbetriebnahme schließen Sie den Heizteppich an eine 230 Volt Steckdose an.

## **Heizstufen:**

1. Drücken Sie die ON/OFF Taste um die Heizmatte einzuschalten. Die rote LED blinkt, die Heizmatte befindet sich im Modus mit der höchstmöglichen Temperatur (high). Die Temperatur der Heizmatte beträgt je nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 60°C.
2. Drücken sie erneut die Taste ON/OFF, die grüne LED leuchtet auf. Die Heizmatte befindet sich in der mittleren Heizstufe (middle). Die Temperatur der Heizmatte beträgt je nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 50°C.
3. Drücken sie erneut die Taste ON/OFF, die blaue LED leuchtet auf. Die Heizmatte befindet sich in der niedrigsten Heizstufe (low). Die Temperatur der Heizmatte beträgt je nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 40°C.

Während der Aufheizphase blinkt die LED der gewählten Heizstufe, wird die gewählte Temperatur erreicht leuchtet die LED dauerhaft.

## **Timer:**

Sie können die Heizmatte zusätzlich mittels Timer betreiben. Der Heizteppich schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit ab:

1. Wählen Sie wie oben beschrieben eine Heizstufe (high/middle/low)
2. Drücken und Halten Sie die ON/OFF Taste, die blaue LED fängt an schnell zu blinken, die kleinstmögliche Timerfunktion ist aktiviert (30Minuten).
3. Durch wiederholtes Drücken der ON/OFF Taste können Sie folgende Ausschaltzeiten aktivieren

blaue LED 30 Minuten

grüne LED 1 Stunde

rote LED 2 Stunden

blaue & grüne LED 3 Stunden

grüne & rote LED 5 Stunden

4. Warten Sie nun ab bis die Anzeige wieder auf die anfangs gewählte Heizstufe zurück springt (high/middle/low).

## Sicherheitshinweise

### Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Die Matte nicht knicken, nicht durchstechen, nicht durchbohren oder beschneiden Anschlusskabel und Controller nicht beschädigen
- Im Falle einer Beschädigung von Anschlussleitung, Kabel, Controller oder Matte darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Kein Betrieb in Außenbereichen bei Nässe oder anderen widrigen Bedingungen. Die Verwendung ist ausschließlich für trockenen Untergrund vorgesehen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser oder Kondenswasser.
- Um eine Überlastung der Heizmatte zu verhindern, darf diese nicht zu- oder abgedeckt werden. Keine Gegenstände auf der Matte abstellen! Überhitzungs- Brandgefahr !
- Verwenden Sie die Matte nicht auf PVC, Vinyl, Teppich oder anderen Bodenbelägen welche bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius beschädigt werden könnten. Die Temperatur der Matte kann den Bodenbelag beschädigen.
- Lassen Sie die Heizmatte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.

### Reinigungshinweise:

Vor dem Reinigen der Heizmatte ist in jeden Fall der Netzstecker zu ziehen, so dass keine elektrische Verbindung mehr besteht. Die Reinigung sollte mit einem trockenen Pinsel oder normalen Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch vorgenommen werden. Waschen unter fließendem Wasser oder in Waschmaschinen ist ausdrücklich untersagt.

### Gewährleistung:

Der Hersteller übernimmt für die Dauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung, die Gewährleistung in der Weise, dass er nachweislich Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche kostenlos ersetzt. Der Käufer trägt Kosten und Risiko des Transportes.

Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an dem Artikel auf unsachgemäße Behandlung oder Inbetriebnahme zurückzuführen sind oder ohne Einwilligung des Herstellers Eingriffe vorgenommen wurden.

Bitte fügen Sie einer Reklamation eine Rechnungskopie bei.