

für die Ausführungen:

RIH 20	40x50cm - 230V - 45Watt, mit Fußschalter, ca. 35°C Oberflächentemperatur
RIH 46	50x70cm - 230V - 75 Watt mit Fußschalter, ca. 35°C Oberflächentemperatur

- Temperaturbereich ca. 35°C +/-5°C
- Temperaturbegrenzer / Überhitzungsschutz verbaut
- EIN/AUS Fußschalter
- Heizungsmaterial: Aludirome Heizdraht (CE zertifiziert)
- Kabellänge ca.200 cm, 2 x 0,75mm² doppelt isoliert (CE, ROHS)
- Oberseite: Polypropylenfaser
- Unterseite: Anti-Rutsch-Material
- Schutzklasse IP54
- Farbe: anthrazit

Die Heizmatte verbraucht im Betrieb nicht konstant die angegebene Leistung, sondern schaltet sich selbständig nach Erreichen der Oberflächentemperatur ab. Erst nach Unterschreiten der Minimaltemperatur schaltet sich die Heizmatte selbständig wieder ein. Die Dauer der EIN/AUS Phase ist abhängig von Untergrund und Umgebungstemperatur.

Inbetriebnahme:

Bitte überprüfen Sie den Heizteppich nach Erhalt auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden erkennbar sind.

Zur Inbetriebnahme schließen Sie den Heizteppich an eine 230 Volt Steckdose an.

Schalten Sie die Heizmatte durch Betätigen des Fußschalters EIN oder AUS. Im eingeschalteten Zustand leuchtet die rote LED am Fußschalter auf.

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Die Matte nicht knicken, nicht durchstechen, nicht durchbohren oder beschneiden Anschlusskabel und Controller nicht beschädigen
- Im Falle einer Beschädigung von Anschlussleitung, Schalter oder Matte darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Kein Betrieb in Außenbereichen bei Nässe oder anderen widrigen Bedingungen. Die Verwendung ist ausschließlich für trockenen Untergrund vorgesehen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser oder Kondenswasser.
- Um eine Überlastung der Heizmatte zu verhindern, darf diese nicht zu- oder abgedeckt werden. Keine Gegenstände auf der Matte abstellen! Überhitzungs- Brandgefahr !
- Verwenden Sie die Matte nicht auf PVC, Vinyl, Teppich oder anderen Bodenbelägen welche bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius beschädigt werden könnten. Die Temperatur der Matte kann den Bodenbelag beschädigen.
- Lassen Sie die Heizmatte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.

Reinigungshinweise:

Vor dem Reinigen der Heizmatte ist in jeden Fall der Netzstecker zu ziehen, so dass keine elektrische Verbindung mehr besteht. Die Reinigung sollte mit einem trockenen Pinsel oder normalen Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch vorgenommen werden. Waschen unter fließendem Wasser oder in Waschmaschinen ist ausdrücklich untersagt.

Gewährleistung:

Der Hersteller übernimmt für die Dauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung, die Gewährleistung in der Weise, dass er nachweislich Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche kostenlos ersetzt. Der Käufer trägt Kosten und Risiko des Transportes.

Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an dem Artikel auf unsachgemäße Behandlung oder Inbetriebnahme zurückzuführen sind oder ohne Einwilligung des Herstellers Eingriffe vorgenommen wurden.

Bitte fügen Sie einer Reklamation eine Rechnungskopie bei.