



EN 397:2012+A1:2012

CN	使用说明
CZ	Návod k použití
D	Gebrauchsanleitung
DK	Brugsanvisning
ES	Instrucciones de uso
EST	Kasutusjuhend
F	Notices d'utilisation
FIN	KÄYTTÖOHJE
GB	User manual
GR	εγχειρίδιο χρήστη
HU	Használati utasítás
HR	Korisnički priručnik
I	Istruzioni per l'uso
KA	მომხმარებლის სახელმძღვანელო
LV	Lietotāja rokasgrāmata
LT	Naudojimo instrukcijos
NL	Gebruiksaanwijzing
PL	Instrukcja użytkownika
PT	Manual do usuário
RO	Manual de utilizare
S	Användarmanual
SK	Návod na použitie
SVN	Navodilo za uporabo
TR	Kullmani Kilavutu

Dieser Schutzhelm unterliegt dem Konformitätsbewertungsverfahren gemäß der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

ANPASSUNG & BENUTZUNG

Dieser Helm passt für Kopfgrößen zwischen 53-63 cm und kann durch Drehen der Ratsche eingestellt werden.

Anpassung der Größe an Ihren Kopf:

Einstellen der Ratsche: Drehen Sie den Ratschenregler auf der Rückseite des Helms im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen, und drehen Sie den Ratschenregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung zu lösen. Ein korrekt eingestelltes Kopfband sollte sicher auf dem Kopf des Benutzers sitzen, bevor der Kinnriemen eingestellt wird.

Einstellen des Kinnriemens:

Stecken Sie die Schnalle in den entsprechenden Clip, bis beide mit einem „Klick“-Geräusch zusammenschlagen. Ziehen Sie das freie Band am Schnallenende, um die gewünschte Festigkeit einzustellen.

LAGERUNG UND WARTUNG

Es ist ratsam, den Schutzhelm nicht an einem Ort mit übermäßiger Hitze zu lagern. Es wird empfohlen, die Helme regelmäßig nur mit warmem Wasser und Seife zu reinigen. Das Abnehmen des Gurtzeugs von der Schale erleichtert das Waschen. Lösungsmittel und heißes Wasser sollten zum Waschen nicht verwendet werden. Die Lebensdauer dieser ABS-Helme hängt von der Strahlung und den klimatischen Bedingungen ab. Die Lebensdauer des Helms beträgt 5 Jahre. Übermäßiger Verschleiß kann die Lebensdauer des Helms und seiner Einzelteile verkürzen.




VERALTERUNG & EMPFEHLUNGEN

Vor jedem Gebrauch sollte eine genaue Sichtprüfung der Schale, der Halterung, des Kopfbandes und des Kinnriemens vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass der Helm in einwandfreiem Zustand ist. Weist ein Teil Schäden auf oder entspricht der Helm nicht mehr der Norm, nach der er hergestellt wurde, muss er ersetzt werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller. Petroleum, Lösungsmittel, Farben, Klebstoffe, Insektenschutzmittel und andere Hydrocarbon-Derivate können den Helm ohne sichtbare Anzeichen beschädigen. ABS kann trocken und spröde werden, Kunststoffe können stellenweise schwächer werden, es können sich kleine Risse bilden, usw.

ZUBEHÖR

Für diesen Helm gibt es keine Ersatzteile und kein Zubehör. Wenn Sie Zubehör anbringen möchten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller für weitere Informationen.

MARKIERUNG

Anwendbare Norm	EN 397:2012+A1:2012	Modell-Referenz	AJUSCO CHINSTRAP
Datum der Herstellung		Hersteller-Identifikation	
Größenbereich	53-63 cm	Material der Schale	ABS
CE-Kennzeichnung		Temperatur	-30°C bis +50°C
ANSI-Zeichen	ANSI/ISEA Z89.1-2014 TYPE I, CLASS C		

Hersteller

Safety Jogger
Meersbloem Melden 42, 9700 Oudenaarde, Belgium, Tel. +32(0)55 33 56 56, info@safetyjogger.com
Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter www.safetyjogger.com.

Benannte Stelle (NB 2834)

CCQS Certification Services Limited
Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKK1, Ireland

Brugsanvisning

Denne sikkerhedshjelm er underlagt overensstemmelsesvurderingsproceduren i henhold til PPE-forordning (EU) 2016/425.

TILPASNING & BRUG

Denne hjelm passer til hovedstørrelser mellem 53-63 cm og kan justeres ved at dreje på skralden.

Justering af størrelsen, så den passer til dit hoved:

Skraldejustering: Drej skraldeknoppen bag på hjelmen med uret for at øge spændingen, og drej skraldeknoppen mod uret for at løse spændingen. Et korrekt justeret pandebånd skal sidde godt fast på brugerens hoved, før hageremmen justeres.

Justering af hageremmen:

Sæt spændet i den tilhørende clips, indtil begge »klikker« sammen med en »klik«-lyd. Træk i den frie rem i spændenden for at indstille den ønskede stramhed.

OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE

Det tilrådes ikke at opbevare sikkerhedshjelmen et sted med høj varme. Det anbefales, at hjelmene rengøres regelmæssigt med varmt vand og sæbe. Fjernelse af selen fra skallen letter vask. Oplosningsmidler og varmt vand bør ikke bruges til vask. Levetiden for disse ABS-hjelme afhænger af stråling og klimatiske forhold. Hjelmens levetid er 5 år. Overdreven slitage kan reducere effektiviteten for hjelmen og dens enkelte dele.




FORÆLDDELSE OG ANBEFALINGER

Før hver brug skal der foretages en nøje visuel undersøgelse af hjelmkappen, holderen, pandebåndet og hageremmen for at sikre, at hjelmen er i perfekt funktionsdygtig stand. Hvis en del er beskadiget, eller hvis hjelmen ikke længere lever op til den standard, den blev fremstillet efter, skal den udskiftes. Kontakt producenten i tvivlstilfælde. Petroleum, oplosningsmidler, maling, klæbemidler, insektmidler og andre Hydro Carbon-derivater kan beskadige hjelmen uden synlige tegn. ABS kan blive tørt og skørt, plast kan svækkes i områder, der kan dannes små revner osv.

TILBEHØR

Der findes ingen reservedele eller tilbehør til denne hjelm. Hvis du ønsker at montere tilbehør, bedes du kontakte producenten for yderligere information.

MARKERING

Gældende standard	EN 397:2012+A1:2012	Modelreference	AJUSCO CHINSTRAP
Fremstillingsdato		Identifikation af producent	
Størrelsesområde	53-63 cm	Skal-materiale	ABS
CE-Certificeringsmærke		Temperatur	-30°C til +50°C
ANSI-mærke	ANSI/ISEA Z89.1-2014 TYPE I, CLASS C		