


WS9475 Bedienungsanleitung

Übersicht



- 1 – Temperatur
- 2 – Luftfeuchtigkeit
- 3 – °C/°F Taste
- 4 – Batteriefach

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-). Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Wenn Sie die Batterien einlegen, leuchten alle Symbole auf dem E-Ink-Display kurz für einige Sekunden auf.

Tastenfunktionen

- Drücken Sie die “°C/°F” Taste einmalig, um zwischen den Temperatureinheiten Celsius und Fahrenheit zu wechseln.
- Halten Sie die “°C/°F” Taste für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen positiven und negativen Anzeigemodi zu wechseln.

Funktionen des E-Ink-Displays

- Aufgrund der E-Ink-Anzeige haben alle Anzeigeänderungen eine

Reaktionszeit von einer Sekunde.
Der Zeitintervall zwischen jeder
Tastenbetätigung muss größer als
eine Sekunde sein.

- Um die Anzeigenqualität zu verbessern und das Restbild zu eliminieren, schaltet der Bildschirm einmal pro Stunde für eine Sekunde kurz zwischen dem positiven und dem negativen Anzeigemodus um, bevor er zum ursprünglichen Anzeigemodus zurückkehrt.

- Wenn die Batterien entfernt werden oder leer sind, während das Produkt arbeitet, behält der Bildschirm die Anzeige des Zeitpunkts, an dem die Batterien entfernt wurden oder leer gingen, bis zum nächsten Einsetzen von neuen Batterien bei.

Batterieanzeige

- Der aktuelle Batteriestand wird durch das Symbol  auf dem Bildschirm angezeigt.

Technische Daten

Temperatur-Messbereich:

-9.9°C (14.2°F) ~ +50°C (122.0°F)

Empfohlener Arbeitstemperaturbereich:

0°C (32°F) ~ +40°C (104°F)

Auflösung der Temperatur: 0.1°C

Genauigkeit der Temperatur:

DE6

$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ für $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$,
 $0,8^{\circ}\text{C}$ für den Restbereich

Luftfeuchtigkeits-Messbereich:

1% ~99% RH

Auflösung der Luftfeuchtigkeit: 1% RH

Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit:

$\pm 5\%$ für 40% - 80%,

$\pm 8\%$ für den Restbereich

Stromversorgung:

2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Hauptgerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig

ein.

- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in

der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.

- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Erstickten führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich

**bei ihrem Händler und
Sammelstellen zurückgeben. Sie
sind als Verbraucher zur Rückgabe
von Altbatterien gesetzlich
verpflichtet!**

**Hinweispflicht nach dem
Elektronikgerätegesetz**



**Laut Elektro- und
Elektronikgerätegesetz
(ElektroG) gehört
Elektroschrott nicht in den
Hausmüll, sondern ist zu**

recyceln oder umweltfreundlich zu entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.