

D Art.-Nr.: 10351
Gepäckspanner 10 mm x 60 cm
Bedienungsanleitung


EUFAB®
ACCESSOIRES



GB

FR

I



© EAL GmbH, 10351 02.2024

INHALT

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH	1
2. LIEFERUMFANG	1
4. SICHERHEITSHINWEISE	2
5. BEDIENUNGSANLEITUNG	2
5. AUFBEWAHRUNG	2
6. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ	2
7. KONTAKTINFORMATIONEN	2



WARNUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf! Bei der Weitergabe des Produkts geben Sie auch diese Anleitung weiter.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

1. BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Mit dem Gepäckspanner können leichte Gegenstände im Kofferraum eines Fahrzeugs oder auf dem Fahrradgepäckträger fixiert werden.

Der Gepäckspanner ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind von dem Gepäckspanner fernzuhalten.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch die Beachtung aller Informationen in dieser Anleitung, insbesondere die Beachtung der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Die EAL GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

2. LIEFERUMFANG

1 x Gepäckspanner

1 x Gebrauchsanleitung

4. SICHERHEITSHINWEISE



- Das Warndreieck kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Befolgen Sie diese immer, anderenfalls könnten Sie sich verletzen oder das Gerät könnte beschädigt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.




- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses kann für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!
- Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
- Manipulieren oder zerlegen Sie das Gerät nicht!
- Kontrollieren Sie den Gepäckspanner vor jedem Einsatz auf Unversehrtheit. Ein beschädigter Gepäckspanner darf nicht verwendet werden.
- Halten Sie den Gepäckspanner beim Hantieren gut fest. Ein abrutschender, unter Spannung stehender Spanngurt kann Verletzungen verursachen.



Der Gepäckspanner darf nicht zur Ladungssicherung eingesetzt werden!

5. BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1 Befestigungshaken
- 2 Gurtführung
- 3 Spanngurt



Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können Personenschäden, Schäden am Fahrzeug oder der Ladung entstehen.



Die Spannbänder dürfen aufgrund ihrer Elastizität nicht zur Ladungssicherung eingesetzt werden.

Benutzen Sie den Gepäckspanner nur um leichte Gegenstände im Kofferraum Ihres Fahrzeugs oder auf dem Gepäckträger Ihres Fahrrades zu fixieren. Haken Sie die Befestigungshaken (Position 1 in der Übersicht) an geeigneten Stellen am Fahrzeug ein und klemmen Sie den Gegenstand unter dem Spanngurt (Position 3 in der Übersicht) fest. Mit den Gurtführungen (Position 2 in der Übersicht) können Sie den Abstand der gespannten Einzelgurte einstellen, um eine optimale Befestigung zu erreichen.



Halten Sie den Gepäckspanner beim Hantieren gut fest. Ein abrutschender, unter Spannung stehender Gepäckspanner kann Verletzungen verursachen.

Benutzen Sie den Gepäckspanner nur um leichte Gegenstände im Kofferraum Ihres Fahrzeugs oder auf dem Gepäckträger Ihres Fahrrades zu fixieren. Haken Sie die Befestigungshaken (Position 1 in der Übersicht) an geeigneten Stellen am Fahrzeug ein und klemmen Sie den Gegenstand unter dem Spanngurt (Position 3 in der Übersicht) fest. Mit den Gurtführungen (Position 2 in der Übersicht) können Sie den Abstand der gespannten Einzelgurte einstellen, um eine optimale Befestigung zu erreichen.

5. AUFBEWAHRUNG

- Lagern Sie den Gepäckspanner nur in trockenen, leicht beheizten Räumen.
- Schützen Sie den Gepäckspanner vor massiver Sonneneinstrahlung.
- Trocknen oder lagern Sie den Gepäckspanner nicht in der Nähe von Feuer, Heizkörpern, Heizrohren oder anderen Orten mit extremen Temperaturen.
- Niemals mit Chemikalien zusammen lagern.

6. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Entsorgen Sie den Gepäckspanner entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

7. KONTAKTINFORMATIONEN

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Deutschland

+49 (0)202 42 92 83 0

+49 (0) 202 42 92 83 – 160

info@eal-vertrieb.com

www.eal-vertrieb.com