



polaroid

600 Color Film 8x

250907

Der Sofortbildfilm im Originalformat für deine vintage Kamera. Jede Packung enthält eine kleine Batterie für die Polaroid 600 Kameras aus den 80er Jahren und darüber hinaus, aber sie funktioniert auch mit unseren i-Type Kameras. Eine zeitlose Formel, um fesselnde Momente zu schaffen, die du immer wieder erleben und nacherzählen kannst.

PRODUKTDDETAILS

Polaroid 600 Color Film

Ebenso wie die Polaroid-Kameras der 80er- und 90er-Jahre ist unser 600-Film besonders beliebt. Der 600-Film wird am häufigsten für Vintage-Kameras gekauft, da in jeder Packung eine kleine Batterie enthalten ist. Du hast eine neue Kamera? Kein Problem! Der 600-Film passt auch zu unseren i-Type-Modellen. In jeder Packung sind 8 Sofortbilder.

- 8 Sofortbilder
- Format: 3.5" x 4.2" (88mm x 107 mm)
- Klassischer weißer Rahmen
- ASA 640
- Entwicklungsdauer 10–15 Min
- Gekühlt lagern

Gekühlt lagern, warm fotografieren

Die Filmleistung hängt von der Temperatur ab. Den Film im Kühlschrank aufbewahren, aber niemals einfrieren. Am besten sollte er vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur gebracht werden, ca. 13–28 °C (55–82 °F). Wenn es kalt ist, halten Sie Ihre Fotos beim Entwickeln in einer körpernahen Tasche warm. Stellen Sie an einem heißen Tag sicher, dass sie kühl bleiben.

Mit Licht fotografieren

Je mehr Licht in Ihrer Aufnahme ist, desto besser wird Ihr Foto. Sofortbildfilm liebt Licht, besonders natürliches Licht. Verwenden Sie den Blitz für alle Ihre Innenaufnahmen. Wir empfehlen immer mit Blitz zu fotografieren außer bei strahlendem Sonnenschein.

Im Dunkeln entwickeln

Alle Fotos erscheinen zunächst leer. Da sie während dieser Zeit am empfindlichsten sind, sollten sie nicht verbogen oder geschüttelt werden. Schützen Sie sie während dem Entwickeln vor Licht und richten Sie die Bildseite nach unten. Halten Sie Schwarz/Weiß-Fotos etwa 1 Minute

Style	BLACK&WHITE, COLOR FILM COLOR FRAMES, COLOR FILM, COLOR FILM ROUND FRAME
Größe	8X , 2X8, 3X8, 40X

vor Licht geschützt, Farbfilm etwa 6 Minuten lang.

Kamera pflegen

Hinter der Filmklappe Ihrer Kamera befinden sich Walzen. Da jedes Foto über diese Walzen abläuft, sollten Sie sicherstellen, dass sie sauber bleiben.

Wenn die Walzen sichtbar verschmutzt sind, wischen Sie sie vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

Einsetzbar mit:

- i-Type Cameras
- Polaroid Lab
- Vintage Cameras

Spezifikationen

Produktattribute

EAN: 9120096770654

Herstellernummer: 006002

Produkt Gewicht: 0.09 kilogramm