

PRODUKTDATENBLATT

MICROACTIV[®] Universal-Entkalker

UFI: F49F-Y7Y6-SE29-EUNR

Flüssiger Entkalker mit Farbindikator für Kaffeemaschinen, Badezimmer, Wasserkocher, Küche, Bügeleisen uvm.

Inhaltsstoffe:

Sulfamidsäure,

CAS: 5329-14-6, EG-Nr.: 226-218-8, Index-Nr.: 016-026-00-0

Phosphorsäure, gemischte Ester mit Butylalkohol und Ethylenglykol,

CAS: 84962-20-9, EG-Nr.: 284-716-0,

< 5 % Phosphate

Gefahren- und Sicherheitshinweise: Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.



ACHTUNG

