

Textilfarbe intensiv

Färben Sie Textilien schnell, sauber und sicher in der Waschmaschine.

Die innovative, flüssige Farbe der simplicol Textilfarbe intensiv ist sofort löslich: Für eine intensive, gleichmäßige Färbung ohne Flecken, auch in modernen wassersparenden Maschinen. Und schon halten Sie stolz Ihre strahlend schöne Kleidung in der Hand.

Ideal zum Neufärben, Auffrischen und Umfärben von Kleidung und Heimtextilien.

Flüssige Textilfarbe und Fixierpulver mit Salz zur einfachen Anwendung in der Waschmaschine bei 40°.



Geprüfte Qualität:
Bunt zur Faser, sanft zur Haut

*Die Prüfung erfolgte am gefärbten Textil.
*The test was carried out on the dyed textile.

Diese Gewebe können Sie färben

- Textilien aus Baumwolle, Viskose, Leinen.
 - Mischgewebe aus den o.g. Naturfasern und maximal 50 Prozent Polyester, Polyamid und Polyacryl.
- Der Farbton fällt auf Mischgeweben weniger kräftig aus.

Gut zu wissen

- **Einmal nachwaschen reicht aus**
Damit entfernen Sie eventuelle Farbreste aus Textil und Maschine.
- **Sicher für Waschmaschine und Textil**
Die Färbung ist unbedenklich für Waschmaschine und Textilien.
- **Die Farbe, die hält: kein Abfärben, kein Ausbluten**
Die Textilfarbe intensiv verbindet sich dauerhaft mit dem Textil.
Gefärbte Textilien können laut Wäscheetikett gewaschen werden (kalt bis 95°).
- **Komplettpackung: alles drin**
Die Packung enthält flüssige Farbe, Fixierpulver und Salz. Sie müssen kein Salz extra zugeben.

Inhalt

150 ml Flüssige Textilfarbe + 400 g Fixierpulver mit Salz

1 Packung färbt ca. 600 g Stoff im vollen Ton. Bei mehr Wäsche fällt die Färbung heller aus.



So färben Sie



1. Trockenen, sauberen Stoff in die Waschmaschine/den Toplader geben.
2. Flaschendeckel abschrauben. Beutel exakt an der markierten Linie aufschneiden, sodass eine Dosieröffnung entsteht. **Beide direkt auf die Textilien in die Trommel stellen.**
3. Programm 40° Pflegeleicht ohne Vorwäsche starten.
4. Nach dem Färben Flasche und Beutel entnehmen. Die gefärbten Textilien einmal laut Wäscheetikett mit Waschmittel in der Maschine nachwaschen.

Hinweise

Der Stoff muss sauber und fleckenfrei sein. Vor dem Färben Weichspüler, Appreturen und Mittel zur Wäschedesinfektion herauswaschen.

Bitte max. 2 Packungen Textilfarbe intensiv pro Färbevorgang verwenden.
Maximal 1200 g Wäsche auf einmal färben.

Nicht färbbar sind reine Synthetics wie Polyester, Polyamid, Acryl sowie Wolle, Seide und Textilien mit Spezialausrüstung.

Muster bleiben nach dem Färben häufig sichtbar. Polyester-Nähte, -Reißverschlüsse nehmen die Farbe nicht an.

Manchmal werden Flecken, verblichene Stellen oder Bleichmittelspuren beim Färben nicht vollständig verdeckt.

Weitere Informationen, Tipps und Ideen unter www.simplicol.de

TEXTILFARBE


intensiv



Sonnen-Gelb
1801



Mango-Orange
1802



Rosa-Magnolia
1007037



Rubin-Rot
1804



Fröhliches Pink
1805



Sinnliche Beere
1806



Nacht-Blau
1808



Royal-Blau
1809



Blaue-Lagune
1007032



Karibik-Türkis
1810



Opal-Petrol
1811



Wald-Grün
1812



Frühlings-Grün
1813



Oliv-Grün
1814



Safari-Khaki
1815



Espresso-
Braun
1816



Elegantes Grau
1817



Samt-Schwarz
1818



simplicol®
DAS ORIGINAL

Über 50 Millionen
zufriedene Kunden