

VAKUUM-SYSTEM

VACUUM-LOC®



1. Vacuum-Loc fest andrücken
2. Pumpe gegen den Vacuum-Loc drücken und den Pumpenkolben herausziehen bis ein lautes Plopp zu hören ist, 4 x wiederholen
3. Accessoire einhängen
4. Zum Lösen Ventil öffnen

