



4141T1

KASSENADEN-FACH

BESCHLEUNIGT SCHICHTWECHSEL UND ZÄHLVORGÄNGE

Kaufen Sie einen zusätzlichen Kassenschiebeinsatz 4141T1 und sparen Sie bei Schichtwechseln auf beiden Seiten viel Zeit. Nehmen Sie einfach das ganze 4141T1 aus der Kassenlade heraus und legen Sie einen neuen, mit der gewünschten Anzahl an Münzen und Scheinen vorbestückten Kassenschiebeinsatz zu Beginn einer neuen Schicht ein. Bringen Sie den alten Kassenschiebeinsatz zum Zählen in einen sicheren Bereich, bereiten Sie es dann für die nächste Schicht vor und schließen Sie es in Ihrem Tresor ein. Voilà! Noch effizienter können Schichtwechsel kaum sein.

- 4 verstellbare Fächer für Banknoten
- Robuste Geldclips aus Metall

- Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen



Einsatz Kassenschieblade für Safescan
SD-4141 und HD-4141S



Robuste Metall-Geldklemmen



Herausnehmbares und anpassbares Tablett für
8 verschiedene Münzen

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

- Material	Robuste Stahlkonstruktion
- Innere Schale	Herausnehmbarer Einsatz mit 8 verstellbaren Fächern für Münzen
- Geldscheinfächer	4 verstellbare Fächer für Banknoten
	Robuste Geldclips aus Metall
- Sicherheitsschloss	Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
- Gewicht Produkt	1.2 kg
- Abmessungen Produkt	35.8 x 32.8 x 6.4 cm (lxbxh)
- Abmessungen Einzelhandelsverpackung	40.2 x 38.2 x 11.5 cm (lxbxh)
- Zertifikationen / Genehmigungen	CE, RoHS

VERPACKUNG

- Safescan 4141T1

GARANTIE

- 1 jahr

