

Canon Zoemini 2

DER KLEINE DRUCKER FÜR DIE GROßEN ERLEBNISSE

Taschenformat, akkubetrieben
und ganz ohne Tinte – der
perfekte kabellose Drucker, um
Smartphone-Fotos überall zum
Leben zu erwecken.



- Stecken Sie den Drucker in die Jacken- oder Handtasche und Sie können überall unterwegs drucken
- Sofortige Ausdrücke in ca. 50 s aller Schnappschüsse vom Mobilgerät über Bluetooth
- Vergessen Sie Bilderrahmen – kleben Sie die Fotos einfach auf Ihre Handyhülle, einen Laptop oder an die Wand
- ZINK™ Fotopapier im Format 5 x 7,6 cm mit Kleberückseite mit abziehbarer Folie. Kein Verschmieren, wasserabweisend und reißfest
- Nur 177 g leicht und ca. 12 x 8,4 x 2,15 cm klein
- Eingebauter Akku für ca. 20 Drucke, 10 Blatt Papiervorrat
- Die Canon Mini Print App bietet trendige Filter, AR-Effekte, Rahmen und Doodles. Mit der Kachelfunktion erstellst aus vielen kleinen Bildern ein Poster
- Schnelles Laden über USB-C, Drucken während des Ladevorgangs möglich
- Farbige LED-Statusanzeige



Aufkleber
im Format
5 x 7,6 cm



Smartphone and
Tablet print



Mini Print App



USB-C

PRODUKTSORTIMENT



Canon Zoemini 2
Canon Zoemini S2

Canon Zoemini 2



Canon Zoemini S2

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

Canon Zoemini 2

ANZEIGEN

Hintere LED (Laden)

Rot: Laden
Grün: Laden beendet
Grün blinken: Gerät fährt hoch
Rot/Grün abwechselnd: Fehler beim Laden

Vordere LED (Status)

Weiß ein: Gerät ist eingeschaltet und auf Standby
Weiß blinken: Gerät fährt hoch / Standby ohne Bluetooth-Verbindung
Weiß langsam hell und dunkel werdend: Druck vorbereiten / Firmware-Update
Rot ein: Das Gerät ist zu heiß
Rot blinken: Abdeckung offen / Fehler beim Drucken / Kein Papier / Papierstau
Rot/Weiß abwechselnd: Akkustand niedrig
Blau blinken: Kein Canon Smartsheet
Cyan ein: Das Gerät ist zu kalt
Cyan langsam hell und dunkel werdend: Kühlen des Druckkopfes
Gelb/Magenta/Cyan/Weiß abwechselnd langsam hell und dunkel werdend: Smartsheet verarbeiten/Drucker druckt (Standardeinstellung)

HARDWARE

Empfohlene Drucktemperatur (°C)

15 - 32 °C

Empfohlene Betriebsumgebung (relative Luftfeuchtigkeit)

40 - 55 % relative Luftfeuchtigkeit

Betriebsumgebung Temperatur (°C)

5 - 40 °C

Betriebsumgebung (relative Luftfeuchtigkeit)

< 70 %

Drucktechnologie

ZINK®

Lebensdauer Druckkopf

Ca. 1.000 Drucke (unter 25 °C)

Druckgeschwindigkeit

Ca. 50 Sekunden (vom Anspringen des Druckwerks bis zum Anhalten, bei 25 °C Raumtemperatur)

Druckauflösung

313 x 500 dpi

Randloser Druck

Ja

Unterstützte Druckmedien

Canon ZINK® Fotopapier, Canon ZINK® Vorgestanzte Sticker

Papiergröße

5 x 7,5 cm

Papierkapazität

Bis zu 10 Blatt Canon ZINK® Fotopapier + 1 Smartsheet®

Sensor

Ja (zur Erkennung von Papier und Papierabdeckung)

Verbindung zum externen Mobilgerät

Bluetooth® 5.0

App für Mobilgeräte

Canon Mini Print App

Ladeanschluss

USB Type-C

Akku

Integrierter Lithium-Polymer-Akku, 500 mAh (0 V-Ladeunterstützung)

Akkureichweite

Durchschnittlich 20 Blatt Fotopapier

Ladegeschwindigkeit

Ca. 50 Minuten (von 0% bis voll geladen)
Ca. 36 Minuten (von 0% bis 80%)
Ca. 20 Minuten (von 0% bis 50%)
Anmerkung: Die schnelle Ladegeschwindigkeit erfordert einen USB-Adapter mit QC, PD oder 5V@2,4 A Unterstützung sowie eine Temperatur von 10 - 40°C. Andere USB Adapter wie z.B. 5V@1.5A oder geringer unterstützen möglicherweise die Schnellladung nicht.

Bedienfeld

1. Ein-/Aus-Taste

VERBRAUCHSMATERIALIEN / ZUBEHÖR

Canon ZINK® Fotopapier

Canon ZINK® Fotopapier (10 Blatt pro Packung)
5 x 7,5 cm Fotopapier / Kleberückseite mit abziehbarer Folie

Canon ZINK® Vorgestanzte Sticker

Canon ZINK® Vorgestanzte Sticker (10 Blatt pro Packung)
5 x 7,5 cm Fotopapier / Sticker mit 33 mm Durchmesser / Kleberückseite mit abziehbarer Folie

Temperaturbereich (Lagerung)

Temperatur: 0 - 25 °C, Luftfeuchtigkeit: 40-55 %

GEHÄUSE

Gehäusematerial (oben)

Kunststoff

Gehäusematerial (Mitte)

Kunststoff

Gehäusematerial (unten)

Kunststoff

Oberflächenmaterial

Kunststoff

Anzahl Gummi-Füße

-

Sonstige

-

SONSTIGES

Automatische Abschaltung

Ja (nach 3 Min. / 5 Min. / 10 Min.) (in der App einstellbar)

Reset-Taste

Ja

LAGERUMGEBUNG

Temperaturbereich

Lagerhaltung (Einzelhandel + Vertriebskanal)

Temperatur: 0 - 25 °C, Luftfeuchtigkeit: 40-55 %

Dauer Lagerhaltung (Einzelhandel + Vertriebskanal)

~ 1 Jahr

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

Lithium Polymer Akku (500 mAh)

Displaygröße

-

Gehäusefarbe

Roségold und Weiß / Weiß und Silber / Marineblau und Weiß

Abmessungen (B x H x L)

Ca. 120 x 84 x 21,5 mm

Gewicht

Ca. 177 g



Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2022

DER KLEINE DRUCKER FÜR DIE GROßEN ERLEBNISSE

Canon Zoemini 2

Taschenformat, akkubetrieben und ganz ohne Tinte – der perfekte kabellose Drucker, um Smartphone-Fotos überall zum Leben zu erwecken.

Verkaufsstart: November 2022

Herkunftsland: Korea



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Rosegold/Weiß	5452C003AA	4549292194180
MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Weiß/Silber	5452C004AA	4549292194197
MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Marineblau/Weiß	5452C005AA	4549292194166

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
ZINK PAPIER ZP-2030 20 BLATT EXP HB	3214C002AB	4549292131352
ZINK PAPIER ZP-2030 50 BLATT EXP HB	3215C002AB	4549292131369
ZINK RUNDE STICKER 20 BLATT	4967C003AB	4549292192353

ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
TASCHE FÜR FOTODRUCKER CC-PP110 WH BP	4009C001AA	4549292159585
TAGEBUCH FÜR FOTODRUCKER MC-DR001 WH BP	4010C001AA	4549292159554
FOTOALBUM FÜR FOTODRUCKER MC-PA004 WH BP	4011C001AA	4549292159561
FOTOSTÄNDER FÜR FOTODRUCKER MC-PS001 WH BP	4012C001AA	4549292159578

Lieferumfang

- Canon Zoemini 2 Fotodrucker
- Kurzanleitung
- USB-Kabel (USB-C auf USB-C)
- Sicherheitsinformationen
- EWS Blatt
- Canon ZINK® Fotopapier (10 Blatt) + 1 SMARTSHEET

Canon

Live for the story_

DER KLEINE DRUCKER FÜR DIE GROßEN ERLEBNISSE

Canon Zoemini 2

Taschenformat, akkubetrieben und ganz ohne Tinte – der perfekte kabellose Drucker, um Smartphone-Fotos überall zum Leben zu erwecken.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Rosegold/Weiß	5452C003AA	EA	Einzel	1	148	109	42	0,265
MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Weiß/Silber	5452C004AA	CT	Karton	16	368	243	196	4,99
MINI-DRUCKER ZOEMINI 2 Marineblau/Weiß	5452C005AA	EP	Europalette	1.344				
			Lagen pro Palette	7				
			Kartons pro Lage	12				
			Produkte pro Lage	192				
ZINK PAPIER ZP-2030 20 BLATT EXP HB	3214C002AB	EA	Einzel	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		CT	Karton	48	258	146	230	1,77
		EP	Europalette	4.608	1.200	800	1.070	180
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	24				
			Produkte pro Lage	1.152				
ZINK PAPIER ZP-2030 50 BLATT EXP HB	3215C002AB	EA	Einzel	1	20,3	67,8	105,1	0,071
		CT	Karton	48	258	146	230	3,58
		EP	Europalette	4.608	1.200	800	1.070	354
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	24				
			Produkte pro Lage	1.152				
ZINK RUNDE STICKER 20 BLATT	4967C003AB	EA	Einzel	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		CT	Karton	24	216	127	146	0,91
		EP	Europalette	7.560	1.219	1.016	1.365	286,65
			Lagen pro Palette	9				
			Kartons pro Lage	35				
			Produkte pro Lage	840				

Canon

Live for the story_

DER KLEINE DRUCKER FÜR DIE GROßEN ERLEBNISSE

Canon Zoemini 2

Taschenformat, akkubetrieben und ganz ohne Tinte – der perfekte kabellose Drucker, um Smartphone-Fotos überall zum Leben zu erwecken.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
TASCHE FÜR FOTODRUCKER CC-PP110 WH BP	4009C001AA	EA	Einzel	1	188	45	150	0,055
		CT	Karton	120	585	440	480	7,26
		EP	Europalette	480	1.200	800	1.110	39
			Lagen pro Palette	2				
			Kartons pro Lage	2				
			Produkte pro Lage	240				
TAGEBUCH FÜR FOTODRUCKER MC-DR001 WH BP	4010C001AA	EA	Einzel	1	218	138	20	0,178
		CT	Karton	40	374,7	276,3	190,5	7,73
		EP	Europalette	1.600	1.200	800	1.100	319
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	8				
			Produkte pro Lage	320				
FOTOALBUM FÜR FOTODRUCKER MC-PA004 WH BP	4011C001AA	EA	Einzel	1	174	133	23	0,099
		CT	Karton	40	311,2	187,3	288,9	4,50
		EP	Europalette	1.680	1.200	800	1.017	199
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	14				
			Produkte pro Lage	560				
FOTOSTÄNDER FÜR FOTODRUCKER MC-PS001 WH BP	4012C001AA	EA	Einzel	1	211	125	22	0,113
		CT	Karton	40	295,3	174,6	288,9	5,20
		EP	Europalette	1.920	1.200	800	1.017	260
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	16				
			Produkte pro Lage	640				

Canon

Live for the story_