

Batteriedeckel (in der Bodenplatte) nach hinten ausrasten. Batterie 1,5 V (AA) eindrücken (auf richtige Polung+/- achten). Batteriedeckel wieder einrasten. Uhr nullstellen (graue Taste).

FUNKTIONEN

1. Start: rote Taste drücken
Stopp: rote Taste drücken
Nullstellen: graue Taste drücken
2. Addition: rote Taste beliebig oft und graue Taste einmal drücken
3. Temposchaltung:
Nullstellung aus dem Lauf mit sofortigem Wiederanlauf: Rote Taste einmal drücken und graue Taste beliebig oft drücken

TECHNISCHE DATEN

Quartzwerk:	32,768 kHz Quartzoszillator
Genauigkeit:	+/- 14 Sek./Monat
Anzeige:	Sekunden: 0 - 60
	Minuten: 0 - 60
	Zifferblatt: Ø 110 mm
Zeitauflösung:	1 Sek., 1/100 Minute
Gehäuse:	ABS Kunststoff, 175 x 130 x 40/95 mm
Gewicht	ca. 370 g
Batterie:	Mignonzelle 1,5 V (AA)
Laufdauer:	ca. 18 Monate
Batterieindikator:	bei kritischer Batteriekapazität ist der Zeigerlauf (0,75-1,25-0,75-1,25) Sek. nicht mehr harmonisch. Nach diesem Indikator ist 1 Woche Restlaufzeit vorhanden.
Einsatzbereich:	-10°C bis +60°C

Diese Stoppuhr ist hergestellt in Deutschland.