

## **DEMAclean SOS-Sneaker Reiniger mit praktischem Reinigungs-Schwamm**

### **für Sport-, Freizeit & Turnschuhe aus textilen Materialien, Gummi, Kunst- oder Glattleder**

Der SOS-Sneaker Reiniger von DEMAClean reinigt selbst stark verschmutzte Sneaker & Schuhe im Handumdrehen. Die Reinigung Ihrer geliebten Schuhe mit diesem Sneaker Reiniger ist einfach, effektiv und sparsam in der Anwendung - Sie werden diesen SOS-Sneaker Reiniger nie wieder missen möchten! Flecken und Verschmutzungen werden gründlich aber schonend entfernt, ohne das Material anzugreifen. Er ist geeignet für Sneaker, Sportschuhe, Turnschuhe, Outdoor-Schuhe, Trekkingschuhe, Freizeitschuhe, Aktivschuhe aus textilen Materialien, Gummi, Kunst- und Glattleder. Der SOS-Sneaker Reiniger von DEMAClean enthält natürliche Inhaltsstoffe, pflegendes Glycerin, biologisch abbaubare Tenside und einen Frischduft. Und er ist zu 100 % Made in Germany!

**Anwendung:** Beiliegenden Reinigungs-Schwamm anfeuchten und feste Paste durch kreisförmige Bewegung in der Dose damit aufnehmen. Gerne den Schwamm mehrmals zusammendrücken und mit dem entstehenden Reinigungs-Schaum die Oberflächen der Sneaker / Schuhe mit leichtem Druck reinigen. Sind diese sehr verschmutzt, den Vorgang wiederholen und/oder kräftiger reiben.

Nach dem Reinigungsvorgang Schaum und gelösten Schmutz mit klarem Wasser gründlich abspülen. Im Anschluss die Schuhe mit einem geeigneten Tuch trockenwischen.

Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Nicht auf lackierten und sehr empfindlichen Oberflächen anwenden. Schwamm und feste Paste vor dem Verschließen bitte trocknen lassen.

Inhaltsstoffe: Unter 5 % Seife, Duftstoffe, CITRAL, LIMONENE

Empfehlung: Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Artikel-Nr.:** 90-22-0002; **Made in Germany;** DEMA Deutsche Markenprodukte & Vertriebs GmbH, Wenger Höfe 22, D-46284 Dorsten, Germany, ☎ +49 2362 9547792, [info@dema-deutschland.de](mailto:info@dema-deutschland.de); [www.dema-deutschland.de](http://www.dema-deutschland.de)