

**Panda**  **Cleaner**

# Scherkopfreiniger

Gründliche Reinigung der Scherköpfe

Nachfüllflüssigkeit für Reinigungskartuschen

- einfache Anwendung
- gebrauchsfertig
- pH-neutral
- selbstaktive Reinigungs-Formel
- reinigt und pflegt die Klingen

TROCKNET  
SCHNELL

FÜR ALLE  
GÄNGIGEN  
HERSTELLER


## Anwendungstipp:

Reinigungskartuschen mit lauwarmem Wasser durch die große Öffnung mehrmals durchspülen, ggf. schütteln. Durch die kleinere Öffnung komplett entleeren. Auffüllen bis max. 1 cm unterhalb der großen Einfüllöffnung. Als Einfüllmenge genügen ca. 100 ml.

Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen hier nur der Beschreibung bzw. der Identifikation der Geräte und Gerätetypen. Es handelt sich um ein kompatibles Produkt, nicht um Originalzubehör. Technische Angaben sind Herstellerangaben. Irrtum vorbehalten.

PandaCleaner | Inh. Frederik Anke | Stegbrede 25 | 33034 Brakel | Germany

Tel.: 0 52 72 - 60 69 545 | [info@pandacleaner.de](mailto:info@pandacleaner.de) | [www.pandacleaner.de](http://www.pandacleaner.de) | [www.facebook.com/pandacleaner](https://www.facebook.com/pandacleaner)



X000V4OCU7

Inhalt: 1000 ml



Material HD-PE.  
Vor Entsorgung  
Flasche vollständig entleeren.