



Stanz- und Öszange REGUR EP 30

- 1. Regulierbare Einschubtiefe von 4 – 12 mm**
- 2. Einschub zum Stanzen des Papiers
(max. 30 Blatt 80 Gramm Papier)**
- 3. Entsprechende Ösengröße wählen und das gestanzte
Papier mit der Öse (gerundeter Rand nach unten) auf
den Dorn auflegen.**

REGUR ÖSEN 3,2 für 2 - 10 Blatt
REGUR ÖSEN 4,2 für 10 - 20 Blatt
REGUR ÖSEN 5,2 für 20 - 30 Blatt

- 4. Durch Betätigung der Hebel Öse verschließen.**