



Digta Fußschalter 536 / 540 USB

Ergonomische Fußschalter
für das Sekretariat



Die Fußschalter 536 und 540 USB stehen für robustes, ergonomisch geformtes Wiedergabezubehör in Profi-Qualität. Er kommt am digitalen Schreibplatz zum Einsatz und steuert die DigtaSoft PC-Software direkt über ein USB-Kabel.

Je nach Einstellung des Schalters in der Bodenplatte rastet das rechte Pedal elektronisch ein und die Startfunktion bleibt solange aktiviert, bis das Pedal wieder betätigt wird, oder das Pedal muss zur Diktatwiedergabe fortwährend gedrückt werden.

Hinweis

Gleichzeitige Verwendung von Digta Fußschalter 540 USB und Digta Soundbox 830 an einem PC, z. B. um einen Swingphone mit Grundig-Stecker verwenden zu können, ist nicht möglich.

www.grundig-gbs.com · info@grundig-gbs.com · Infoline: +49(0)911-47 58-1

Ihr Grundig Business Systems Partner:

Technische Daten

	540 USB	536
Stecker	USB-Stecker	GBS-Stecker
Kabellänge	ca. 1,6 m	ca. 2,0 m
Gewicht ohne Kabel	ca. 555 g	ca. 550 g
Gewicht mit Kabel	ca. 595 g	ca. 575 g
Lagertemperatur	von -20°C bis +70°C	von -20°C bis +70°C
Betriebs-temperatur	von -5°C bis + 35°C	von -5°C bis + 35°C
System-anforderungen für PC-Benutzung	USB 1.1, Energieverbrauch <100 mA (auch über HUB) ohne notwendige extra Stromversorgung	Digta Soundbox 830

Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.
Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com.
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Bestellnummer: HNE 6212 06/2015

* nur für Anrufe aus Deutschland, 1,99 €/Min. aus dem Festnetz; abweichende Preise aus Mobilfunknetzen