



(Abb. 1)

BATTERIESÄURE-PRÜFER (ABB. 1)

1. Schaumstoffstreifen aus dem Glaskolben entfernen, den Prüfer gemäß Abbildung 1 zusammenfügen und darauf achten, dass der dickere Teil des Schwimmers zur Spitze des Prüfgerätes zeigt.
2. Gummikugel leicht zusammendrücken und Gummispitze in die Batteriesäure eintauchen
3. Durch Loslassen der Gummikugel soviel Batteriesäure in den Glaskolben saugen, dass der Schwimmer frei schwimmt
4. Ladezustand der Batterie am Flüssigkeitsstand ablesen:
 Grüner Bereich – gut – Batterie ist voll geladen
 Weißer Bereich – mittel – Batterie ist ausreichend geladen
 Roter Bereich – leicht – Batterie muss nachgeladen werden

VORSICHT IM UMGANG MIT BATTERIESÄURE. BATTERIESÄURE IST ÄTZEND.

- Haut- und Augenkontakt vermeiden
- Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen
- Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser abwaschen
- Nach Augenkontakt unter fließendem Wasser mehrere Minuten spülen und Arzt aufsuchen

BATTERIEPFLEGE

- Regelmäßig den Säurestand der Batterie überprüfen und ggf. destilliertes Wasser nachfüllen, bis die Zellen bedeckt sind
- Batteriepole und Batterieklemmen einfetten



(Abb. 2)

FROSTSCHUTZ-PRÜFER (ABB. 2)

1. Schaumstoffstreifen aus dem Glaskolben entfernen, den Prüfer gemäß Abbildung 2 zusammenfügen und darauf achten, dass der dickere Teil des Schwimmers zur Spitze des Prüfgerätes zeigt.
2. Gummikugel leicht zusammendrücken und Gummispitze in die Kühlflüssigkeit eintauchen
3. Durch Loslassen der Gummikugel soviel Kühlflüssigkeit in den Glaskolben saugen, dass der Schwimmer frei schwimmt
4. Frostschutztemperatur der Kühlflüssigkeit ablesen
5. Dabei gelten für Methanol-Frostschutzmittel die beiden oberen Skalen, für Glycantin die beiden unteren Skalen
6. Je nach Kühlflüssigkeitstemperatur wird die Frostschutztemperatur wie folgt angezeigt:
 Im grünen Bereich – warme Kühlflüssigkeit
 Im weißen Bereich – kalte Kühlflüssigkeit

KONTAKTINFORMATIONEN

📍 EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal, Germany

☎ +49 (0)202 42 92 83 0

📠 +49 (0) 202 42 92 83 – 160

✉ info@eal-vertrieb.com

🌐 www.eal-vertrieb.com