

EM-700

Buntmetall-Reiniger für Ultraschallbad

Speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt!

Eigenschaften:

EM-700 intensiviert, als Zusatz im Ultraschallbad, den Reinigungsvorgang. Entfernt Verunreinigungen bei Schmuck, Uhren-Teilen, Platinen aus der Wartung, Patronenhülsen, Leiterplatten im Service-Bereich etc. EM-700 wirkt entoxidierend.

Anwendung:

Dosierung je nach Verschmutzungsgrad und Füllvolumen: 5% EM-700 für 1-10 min bei 20-80°C. (Dosierverschluss = ca. 5 ml). Nach Beendigung:

Reinigungsgut gründlich mit Wasser abspülen.

Zusammensetzung:

5-15% anionisch Tenside, 5-15% nichtionische Tenside, Komplexbildner, 2-Propanol, Ammoniak. Biologisch abbaubar

Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung:

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen



Artikel : 61011

erhältlich nur in 500 ml