

FUNK-WETTERSTATION MIT LÜFTUNGSEMPFEHLUNG



**2 JAHRE
GARANTIE**

BEDIENUNGSANLEITUNG
Art.-Nr.: 4-MV5631-1 | 4-MV5631-2



Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	- 1 -	Schnelleinstellung	- 7 -
Einleitung	- 2 -	Grundeinstellung	- 7 -
Bestimmungsgemäße Verwendung	- 2 -	Weckalarm einstellen	- 8 -
Lieferumfang	- 2 -	Weckalarm aktivieren und deaktivieren	- 8 -
Technische Daten	- 2 -	Schlummerfunktion (SNOOZE)	- 8 -
Funk-Wetterstation	- 2 -	Funk-Außensensor/Kanaleinstellung ..	- 8 -
Funk-Außensensor	- 2 -	Lüftungsbewertung	- 9 -
Wichtige Sicherheitshinweise	- 3 -	Raumklimabewertung	- 9 -
Sicherheitshinweise für Benutzer	- 3 -	Lüftungsempfehlung	- 9 -
Sicherheitshinweise zu den Batterien ..	- 3 -	Schimmelalarm einstellen	- 9 -
Display und Bedienfelder	- 3 -	Schimmelalarm aktivieren und deaktivieren	- 9 -
Funk-Wetterstation	- 3 -	Maximal- und Minimalwerte	- 10 -
Funk-Außensensor	- 5 -	Batteriestandsanzeige	- 10 -
Die Funk-Wetterstation sicher aufhängen oder -stellen	- 5 -	Neustart (RESET)	- 10 -
Den Funk-Außensensor sicher aufhängen oder -stellen	- 5 -	Reinigungshinweis	- 10 -
Inbetriebnahme	- 6 -	Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	- 10 -
Zeitonenanpassung	- 6 -	Entsorgung des Elektrogeräts	- 11 -
Empfangsstörung	- 6 -	Entsorgung der Batterien	- 11 -
Funkempfang aus- und anschalten	- 7 -	Recycling	- 12 -
Funkempfang neustarten	- 7 -	Müllentsorgung	- 12 -
Licht	- 7 -	Garantie	- 12 -
12-/24-Stunden-Zeitformat	- 7 -	Service	- 12 -
Temperatur	- 7 -		

FUNK-WETTERSTATION MIT LÜFTUNGSEMPFEHLUNG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Funk-Wetterstation. Sie haben sich damit für eine hochwertige Funk-Wetterstation entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieser Funk-Wetterstation. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung der Funk-Wetterstation mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie die Funk-Wetterstation nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der Funk-Wetterstation an Dritte mit aus. Die Verpackung und Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen bitte aufbewahren.


Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Funk-Wetterstation ist zur Zeitanzeige und zur Verwendung der beschriebenen Zusatzfunktionen geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung der Funk-Wetterstation gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Die Funk-Wetterstation ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Lieferumfang

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Funkuhr nicht. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung (siehe "Abwicklung im Garantiefall").

- 1 x Funk-Wetterstation
- 2 x Alkaline-Batterien 1,5 V AAA LR03
- 1 x Funk-Außensensor
- 2 x Alkaline-Batterien 1,5 V AAA LR03
- 1 x Bedienungsanleitung




Technische Daten

Funk-Wetterstation

- Touch-Bedienung
- Messbereich/Temperatur: -10 – 50 °C
- Temperaturanzeige/Toleranz: +/- 1 °C (0 – 50 °C); +/- 1,5 °C (-10 – 0 °C)
- Messbereich/Luftfeuchtigkeit: 20 % – 95 %
- Luftfeuchtigkeitanzeige/Toleranz: +/- 5 %
- Batterien: 2 x 1,5 V AAA R03/LR03 (UM-4)



Funk-Außensensor

- Messbereich/Temperatur: -40 – 60 °C
- Temperaturanzeige/Toleranz: +/- 1 °C (0 – 50 °C); +/- 2 °C (-40 – 0 °C, 50 – 60 °C)
- Messbereich/Luftfeuchtigkeit: 20 % – 95 %
- Luftfeuchtigkeitanzeige/Toleranz: +/- 5 %
- Reichweite: max. 50 m
- Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Sendeleistung: 0,024 W
- Schutzart durch das Gehäuse (Funk-Außensensor): IPX4 (Spritzwasserschutz nach Norm IEC 60529)
- Batterien: 2 x 1,5 V AAA R03/LR03 (UM-4)
-  - Kennzeichen für Gleichstrom



50 m



Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Benutzer



WARNUNG !

VERLETZUNGSGEFAHR!

Diese Funk-Wetterstation kann von Personen (einschließlich **Kindern** ab 8 Jahren) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beabsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funk-Wetterstation unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit der Funk-Wetterstation spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von **Kindern** fern. **Es besteht Erstickungsgefahr.**

Sicherheitshinweise zu den Batterien



WARNUNG !


GESUNDHEITSGEFAHR!

EXPLOSIONSGEFAHR!


Bewahren Sie Batterien für **Kleinkinder** unerschwinglich auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. Batterien/Akkus müssen stets polrichtig eingelegt werden. Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte zuvor bei Bedarf. Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen, kurzzuschließen oder zu öffnen. Erhitzen Sie niemals die Batterien, um sie wieder aufzuladen. Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer, da diese explodieren können. Wenn Sie die Funk-Wetterstation längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien und verstauen Sie die Funk-Wetterstation und den Funk-Außensensoren an einem trockenen und staubfreien Ort. Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien besteht Explosions- und Auslaufgefahr. Sollten die Batterien doch einmal ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Benutzen Sie Handschuhe. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen. Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus der Funk-Wetterstation, es besteht erhöhte Auslaufgefahr.

Display und Bedienfelder

Funk-Wetterstation




1	Raumtemperatur	2	Lüftungsempfehlung
3	Raumlufffeuchtigkeit	4	Schimmelalarm
5	Alarmsymbol	6	Zeitzone
7	SNOOZE/LIGHT-Taste	8	Uhrzeit
9	Batteriestandsanzeige Funk-Wetterstation	10	Funk-Symbol
11	Lüftungsbewertung	12	Kanal-Funk-Außensensor
13	Batteriestandsanzeige Funk-Außensensor	14	Außenlufffeuchtigkeit
15	Außentemperatur	16	CH- /▲ Hoch-Taste
17	MEM- /▼ Runter -Taste	18	°C/°F/SET-Taste
19	ON/OFF/ALARM-Taste	20	Raumklimabewertung



21	Aufhängevorrichtung	22	Belüftungsschlitze
23	Batteriefach	24	Ausklappbarer Aufstellbügel
25	Lautsprecher	26	RESET-Taste

Funk-Außensensor



27	Standfuß	28	Temperatur
29	Luftfeuchtigkeit	30	Eingestellter Kanal
31	Kontroll-LED	32	°C/°F-Taste
33	TX-Taste	34	Aufhängevorrichtung
35	Kanalwahlschalter	36	Batteriefach

Die Funk-Wetterstation sicher aufhängen oder -stellen

Die Funk-Wetterstation ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Zur Wandbefestigung benutzen Sie Dübel und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass:

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie die Funk-Wetterstation nicht in Regale oder dorthin, wo Vorhänge oder Möbel die Belüftungsschlitze (22) verdecken und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- die Funk-Wetterstation beim Betrieb nicht auf einem dicken Teppich oder Bett aufgestellt wird und keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf die Funk-Wetterstation wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf die Funk-Wetterstation trifft;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser vermieden wird;
- die Funk-Wetterstation nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) hängt oder steht;
- keine Fremdkörper und Staub eindringen;
- Kerzen und andere offene Flammen zu jeder Zeit von der Funk-Wetterstation ferngehalten werden müssen, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

Den Funk-Außensensor sicher aufhängen oder -stellen

Platzieren Sie den Funk-Außensensor so, dass er vor direkten Witterungseinflüssen geschützt ist, z. B. unter einem Vordach oder Carport. Der Funk-Außensensor hat Schutzklasse IPX4 – ist somit vor Spritzwasser geschützt.

Zur Wandbefestigung benutzen Sie Dübel und Schrauben. Achten Sie darauf, dass:

- der Funk-Außensensor aufrecht steht oder hängt;
- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- kein direktes Sonnenlicht auf den Funk-Außensensor trifft;
- der Funk-Außensensor nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) hängt oder steht;
- keine Fremdkörper und Staub eindringen;
- empfindliche Oberflächen vor dem Aufstellen geschützt werden.

Inbetriebnahme






Legen Sie die Batterien zuerst in das Batteriefach des Funk-Außensensors (36) und dann erst in das Batteriefach der Funk-Wetterstation (23) ein.



Öffnen Sie das Batteriefach des Funk-Außensensors (36) und legen Sie die mitgelieferten Batterien **polrichtig** ein.

Die Kontroll-LED (31) leuchtet vorübergehend auf und die Temperatur wird angezeigt. Schließen Sie das Batteriefach.

Öffnen Sie das Batteriefach der Funk-Wetterstation (23) und legen Sie die mitgelieferten Batterien **polrichtig** ein. Schließen Sie das Batteriefach.

Das Display leuchtet für 5 Sekunden auf, es ertönt ein Signalton und die Funk-Wetterstation überprüft Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit. Danach empfängt die Funk-Wetterstation die Temperatur und Luftfeuchtigkeit vom Funk-Außensensor, die Funkwellen  des Kanal-Funk-Außensensors (12) blinken. Dieser Prozess dauert bis zu 3 Minuten. Ist der Empfang des DCF77-Funksignals nicht erfolgreich, bricht die Funk-Wetterstation den Vorgang ab. Die Funk-Wetterstation startet nun den Empfang des DCF77-Funksignals, das **Funk-Symbol (10)**  blinkt im Display. Dieser Vorgang kann 3-10 Minuten dauern. Während des Empfangs des DCF77-Funksignals sind alle Tasten außer der SNOOZE/LIGHT Taste (7) ohne Funktion. Wenn der Empfang des DCF77-Funksignals nach 10 Minuten erfolglos bleibt, erlischt das **Funk-Symbol (10)** . Stellen Sie die Zeit manuell ein (siehe Grundeinstellung). Die Funk-Wetterstation wird um 04:00 Uhr und 05:00 Uhr einen neuen Empfangsversuch des DCF77-Funksignals starten und die Uhrzeit nach erfolgreichem Empfang des DCF77-Funksignals automatisch korrigieren.

Hinweis: Bitte bewegen Sie die Funk-Wetterstation und den Funk-Außensensor während des Empfangs des DCF77-Funksignals nicht.

Bei erfolgreichem Empfang des DCF77-Funksignals erscheint das **Funk-Symbol (10)**  permanent und es stellt sich automatisch die korrekte Uhrzeit ein. Während der Sommerzeit erscheint DST auf dem Display links neben dem **Funk-Symbol (10)** .



Zeitonenanpassung

Befinden Sie sich in einem Land, in dem die aktuelle Uhrzeit trotz DCF77-Funksignal abweicht, nutzen Sie die Zeitonenanpassung, um Ihre Funk-Wetterstation in einer anderen Zeitzone als der Standardeinstellung (UTC + 1 = Mitteleuropäische Zeit) zu verwenden. Stellen Sie die Differenz in Stunden (z. B. - 01) zur gewünschten Zeitzone ein.

Drücken Sie 1 x lang und 2 x kurz die °C/°F-SET-Taste (18) in der Normalzeitanzeige. Die Zeitzone blinkt und kann mit der MEM-▼ Taste (17) oder der CH-▲ Taste (16) eingestellt werden. Drücken Sie die °C/°F-SET Taste (18), um die Einstellung zu bestätigen. Das 12-/24-Stunden-Zeitformat blinkt. Drücken Sie die Taste nochmals und Sie sind wieder in der Normaleinstellung. Die Funk-Wetterstation zeigt die geänderte Uhrzeit (z. B. 1 Stunde weniger) an.


Empfangsstörung


Das DCF77-Funksignal wird aus der Nähe von Frankfurt am Main gesendet. Es kann bis zu ca. 2000 km im Radius um Frankfurt am Main empfangen werden. Allerdings gibt es einige Störquellen, die den Empfang des DCF77-Funksignals erheblich behindern können. Falls Ihre Funk-Wetterstation das DCF77-Funksignal nicht richtig empfängt, hängen oder stellen Sie die Funk-Wetterstation an einem anderen Platz auf. Beachten Sie, dass es in der Nähe von Computer, Telefon, Radio und TV zu elektromagnetischen Strahlungen kommen kann, die den Empfang des DCF77-Funksignals stören können. Weitere Störquellen für den Empfang des DCF77-Funksignals können starke Gebäudedämmungen (metallische Bauelemente), hohe Berge oder atmosphärische Störungen sein. Ersetzen Sie ggf. die Batterien.


Funkempfang aus- und anschalten




Sie können den Empfang des DCF77-Funksignals vorübergehend ausschalten, indem Sie in der Normalanzeige die MEM-▼ Taste (17) 2 x für 3 Sekunden


gedrückt halten. Das Funk-Symbol (10)  erlischt. Die Funk-Wetterstation empfängt nun kein DCF77-Funksignal mehr, startet aber zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr stündlich einen neuen Empfangsversuch des DCF77-Funksignals. Oder halten Sie erneut für 3 Sekunden die MEM-▼ Taste (17), nun startet der Empfang des DCF77-Funksignals wieder.

Um den Empfang des DCF77-Funksignals permanent auszuschalten, drücken und halten Sie in der Normalanzeige die MEM-▼ Taste (17) und die CH-▲ Taste (16) gemeinsam für 3 Sekunden. Der Funkturm (10)  erlischt. Die Funk-Wetterstation empfängt nun kein DCF77-Funksignal mehr.

Drücken und halten Sie erneut in der Normalanzeige die MEM-▼ Taste (17) und die CH-▲ Taste (16) gemeinsam für 3 Sekunden und die Funkwellen (10)  erlöschen. Die Funk-Wetterstation kann das DCF77-Funksignal wieder empfangen.

Die Funk-Wetterstation wird zwischen 01:00 Uhr und 05:00 Uhr stündlich einen neuen Empfangsversuch des DCF77-Funksignals starten und die Uhrzeit nach erfolgreichem Empfang des DCF77-Funksignals automatisch korrigieren. Bei erfolgreichem Empfang des DCF77-Funksignals erscheint das Funk-Symbol (10)  permanent im Display.

Funkempfang neustarten

Sie können den Empfang des DCF77-Funksignals neustarten, indem Sie in der Normalanzeige die MEM-▼ Taste (17) für 3 Sekunden gedrückt halten. Das Funk-Symbol (10)  blinkt im Display. Die Funk-Wetterstation startet den Empfang des DCF77-Funksignals. Dieser Vorgang kann 3-10 Minuten dauern.

Licht


Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT Taste (7), um die Display-Kurzbeleuchtung vorübergehend zu aktivieren.

12-/24-Stunden-Zeitformat

Drücken Sie 1 x lang und 3 x kurz die °C/°F-SET-Taste (18) in der Normalzeitanzeige. Das 12- oder 24-Stunden-Zeitformat blinkt und kann mit MEM-▼ Taste (17) oder CH-▲ Taste (16) eingestellt werden. Im 12-Stunden-Zeitformat erscheint auf dem Display vormittags AM und nachmittags PM.

Temperatur

Drücken Sie die °C/°F-SET Taste (18), um die Temperatur in Grad Celsius (°C) oder Grad Fahrenheit (°F) anzuzeigen.



Innen-/Außentemperatur

Schnelleinstellung

Bei der Einstellung von numerischen Werten können Sie durch Drücken und Halten der MEM-▼ Taste (17) und der CH-▲ Taste (16) die Schnelleinstellung verwenden.

Grundeinstellung

Sie können folgende Einstellungen vornehmen: Stunden, Minuten, Zeitzone und 12-/24-Stunden-Zeitformat. Drücken und halten Sie die °C/°F-SET Taste (18) in der Normalzeitanzeige 3 Sekunden lang, die Stunden blinken und können mit der MEM-▼ Taste (17) oder der CH-▲ Taste (16) eingestellt werden. Drücken Sie die °C/°F-SET Taste (18), um die Einstellung zu bestätigen. Stellen Sie auf die gleiche Weise Minuten, Zeitzone 00-(-) und 12-/24-Stunden-Zeitformat ein.

Weckalarm einstellen

Drücken Sie 1 x kurz die ON/OFF-ALARM Taste (19) in der Normalzeitanzeige, um in den Weckalarm-Modus zu gelangen. Es erscheint OFF und AL im Display. Drücken und halten Sie die ON/OFF-ALARM Taste (19). Es blinken die Stunden und können durch Drücken der MEM-▼ Taste (17) oder der CH-▲ Taste (16) eingestellt werden. Drücken Sie die ON/OFF-ALARM Taste (19), um Ihre Eingabe zu bestätigen. Die Minuten blinken und können auf dieselbe Weise eingestellt werden. Drücken Sie die ON/OFF-ALARM Taste (19), um Ihre Eingabe zu bestätigen und in die Normalanzeige zurückzukehren.

Weckalarm aktivieren und deaktivieren

Drücken Sie 1 x kurz die ON/OFF-ALARM Taste (19) in der Normalzeitanzeige, um in den Weckalarm-Modus zu gelangen. Es erscheint OFF und AL im Display.

Drücken Sie die MEM-▼ Taste (17) oder die CH-▲ Taste (16). Es erscheint die eingestellte Weckzeit und das Alarmsymbol (5) im Display. Der Weckalarm ist aktiviert.

Drücken Sie die MEM-▼ Taste (17) oder die CH-▲ Taste (16) erneut. Es erscheint OFF im Display und das Alarmsymbol (5) verschwindet. Der Weckalarm ist deaktiviert.

Drücken Sie 2 x kurz die ON/OFF-ALARM Taste (19) und Sie kehren in die Normalanzeige zurück.

Schlummerfunktion (SNOOZE)

Drücken Sie bei Ertönen des Weckalarms die SNOOZE/LIGHT Taste (7), um den Weckalarm vorübergehend zu deaktivieren. Im Display blinkt Z². Nach 5 Minuten ertönt der Weckalarm erneut. Drücken Sie eine beliebige Taste außer SNOOZE/LIGHT Taste (7), um den Weckalarm abzustellen.


Funk-Außensensor/Kanaleinstellung

Mit Ihrer Funk-Wetterstation können bis zu drei Funk-Außensensoren gleichzeitig verwendet werden.

Hinweis: Legen Sie die Batterien zuerst in das Batteriefach des Funk-Außensensors (36) und dann erst in das Batteriefach der Funk-Wetterstation (23) ein.

Öffnen Sie das Batteriefach des Funk-Außensensors (36) und stellen Sie den gewünschten Kanal (1-3) am Kanalwahlschalter (35) ein. Drücken und halten Sie die CH-▲ Taste (16) an der Funk-Wetterstation für 3 Sekunden, bis die **Funkwellen** (6) des Kanal-Funk-Außensensors (12) blinken. Die Funk-Wetterstation empfängt das Signal des Funk-Außensensors. Sie können die TX-Taste (33) drücken, um die gemessene Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit manuell vom Funk-Außensensor auf die Funk-Wetterstation zu übertragen. Mit der °C/°F-Taste (32) können Sie zwischen °C-Celsius und °F-Fahrenheit wählen. Schließen Sie das Batteriefach.

Hinweis: Der Funk-Außensensor muss in einem Umkreis von maximal 50 m ohne Hindernisse zur Funk-Wetterstation stehen.



Wenn Sie mehrere Funk-Außensensoren benutzen: Drücken Sie in der Normalzeitanzeige der Funk-Wetterstation die CH-▲ Taste (16) kurz, um zwischen den Funk-Außensensoren zu wechseln. Das Rotationsymbol (8) links neben der Kanal-Funk-Außensensor-Anzeige (12) zeigt im Display an, dass zwischen den verschiedenen Funk-Außensensoren automatisch gewechselt wird.

Es werden nur Funk-Außensensoren angezeigt, die angesprochen werden. Drücken und halten Sie die CH-▲ Taste (16), die Funk-Wetterstation empfängt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit von den Funk-Außensensoren, die **Funkwellen** (6) des Kanal-Funk-Außensensors (12) blinken. Wenn Sie einen weiteren Funk-Außensensor hinzufügen, erkennt die Funk-Wetterstation ihn automatisch oder Sie können durch Drücken der TX-Taste (33) am Funk-Außensensor das Signal manuell übertragen.

Lüftungsbewertung

Basierend auf den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten im Innen- und Außenbereich gibt die Wetterstation eine Bewertung ab, wie sich die Luftfeuchtigkeitswerte im Innenraum bei einer Lüftung verändern werden.



Luftfeuchtigkeit steigt um 5 % oder mehr



Luftfeuchtigkeit bleibt gleich



Luftfeuchtigkeit sinkt um 5 % oder mehr

Raumklimabewertung

Die Komfortanzeige (20) richtet sich nach der Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Allerdings wird der Status "Komfort" nur angezeigt, wenn sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperatur im Innenraum im Komfortbereich liegt (45 % - 65 % und 20 - 25 °C).

TOO WET	WET	COMFORT	DRY	TOO DRY
zu nass	nass	komfort	trocken	zu trocken
85 % - 95 %	66 % - 84 %	45 % - 65 %	31 % - 44 %	20 % - 30 %

Lüftungsempfehlung

Die Funk-Wetterstation berechnet aus den erfassten Messdaten im Innen- und Außenbereich die zu erwartende Veränderung des Raumklimas und empfiehlt Lüftung oder auch nicht.


Fenster öffnen	Fenster bleibt	Fenster schließen
Raumklima ändern	Raumklima belassen	Raumklima ändern


Schimmelalarm einstellen

Drücken Sie 2 x kurz die ON/OFF-ALARM Taste (19) in der Normalzeitanzeige, um in den Schimmelalarm-Modus zu gelangen. Es erscheint OFF. Drücken und halten Sie die ON/OFF-ALARM Taste (19). Es blinkt der voreingestellte Schimmelalarm-Wert mit 65 % Luftfeuchtigkeit. Dieser kann durch Drücken der MEM-▼ Taste (17) oder der CH-▲ Taste (16) in 5%-Schritten verändert werden. Drücken Sie die ON/OFF-ALARM Taste (19), um Ihre Eingabe zu bestätigen und in die Normalanzeige zurückzukehren.

**MOULD
ALERT**

Schimmelalarm aktivieren und deaktivieren


Drücken Sie 2 x kurz die ON/OFF-ALARM Taste (19) in der Normalzeitanzeige, um in den Schimmelalarm-Modus zu gelangen. Es erscheint OFF. Drücken Sie die MEM-▼ Taste (17) oder die CH-▲ Taste (16). Es erscheint der eingestellte Luftfeuchtigkeitswert und der Schimmelalarm  (4) im Display. Der Schimmelalarm ist aktiviert.

Drücken Sie die MEM-▼ Taste (17) oder die CH-▲ Taste (16) erneut. Es erscheint OFF im Display und der Schimmelalarm  (4) verschwindet. Der Schimmelalarm ist deaktiviert.
Drücken Sie die ON/OFF-ALARM Taste (19) und Sie kehren in die Normalanzeige zurück.

Maximal- und Minimalwerte

Die maximalen und minimalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte werden ab dem Einlegen der Batterien gespeichert.
Drücken Sie 1 x kurz die MEM-▼ Taste (17), um die maximalen Werte MAX der Raumtemperatur (1), Außentemperatur (15), Raumluftfeuchtigkeit (3) und Außenluftfeuchtigkeit (14) im Display anzuzeigen. Drücken Sie nochmals 1 x kurz die MEM-▼ Taste (17), um die minimalen Werte MIN der Raumtemperatur (1), Außentemperatur (15), Raumluftfeuchtigkeit (3) und Außenluftfeuchtigkeit (14) im Display anzuzeigen. Um die maximalen und minimalen Werte zu löschen, drücken Sie 1 x kurz und 1 x lang die MEM-▼ Taste (17). Die Maximal- und Minimalwerte werden gelöscht und ab dem Moment neu aufgezeichnet.

Batteriestandsanzeige

Wenn die Batterien zu schwach werden, um die Funk-Wetterstation, den Funk-Außensensor und die Datenübertragung in Betrieb zu halten, erscheint die Batteriestandsanzeige (9) oder (13) im Display . Die Batterien sollten schnellstmöglich in allen Geräten ersetzt werden. Starten Sie die Funk-Wetterstation neu.

Neustart (RESET)

Drücken Sie die RESET-Taste (26), um die Funk-Wetterstation zurückzusetzen und den Empfang des DCF77-Funksignals neu zu starten.

Reinigungshinweis


Unsachgemäße Reinigung kann das Gerät beschädigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt digi-tech gmbh, dass die Funk-Wetterstation 4-MV5631-1 | 4-MV5631-2 den Richtlinien RoHS 2016/65/EU und RED 2014/53/EU entspricht.

Hinweis:

Ihre Bedienungsanleitung und Konformitätserklärung können Sie hier herunterladen: www.digi-tech-gmbh.com/downloads

Dann klicken Sie auf die Lupe  und geben Sie die Artikelnummer 4-MV5631 ein.

Entsorgung

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:

1-7: Kunststoffe

20-22: Papier und Pappe

80-98: Verbundstoffe.



Entsorgung des Elektrogeräts

Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.



Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

Entnehmen Sie die Batterie zerstörungsfrei vor der Entsorgung und entsorgen Sie diese getrennt (siehe Entsorgung der Batterien).

Entsorgung der Batterien

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.



Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe, wie: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:

Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Recycling

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



Müllentsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.



Garantie

Für diesen Artikel leisten wir **2 Jahre** Garantie.
Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum.
Bewahren Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf.
Ohne Vorlage des Kassenbelegs besteht kein Garantieanspruch.

Von der Garantie ausgenommen sind Batterie, Uhrenarmband, unsachgemäße Behandlung, Sturz, Stoß, Glasbruch udgl.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand.

Unangemeldete, unfreie Einsendungen können wir aus logistischen Gründen nicht annehmen.

Senden Sie erst auf Verlangen Ihren sorgfältig verpackten Artikel im Garantiefall ausreichend frankiert mit einer Kopie des Kaufbelegs an nachstehende Serviceadresse. Der reparierte Artikel oder ein neuer Artikel werden Ihnen nach der Bearbeitung (ca. 7 Werktage) zugesendet.

Service

Inter-Quartz GmbH
Valterweg 27A
65817 Eppstein
DEUTSCHLAND
E-Mail: support@inter-quartz.de
Telefon: +49 (0)6198 571825
Fax: +49 (0) 6198 - 571826



GERMANY
Valterweg 27A
DE-65817 Eppstein
GERMANY

Stand der Informationen: 01/2024
Art.-Nr.: 4-MV5631-1 | 4-MV5631-2