

DESIGN FUNKWETTER- STATION

Art.-Nr.: 4-MV5792-1 | 4-MV5792-2



**2 JAHRE
GARANTIE**

BEDIENUNGSANLEITUNG

CE

Einleitung	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Lieferumfang	3
Technische Daten	4
Erklärung der Signalwörter	5
Zeichenerklärung	5
Wichtige Sicherheitshinweise	6
Sicherheitshinweise für Benutzer	6
Display der Basisstation	8
Bedienfelder	9
Beschreibung des Außensensors	10
Inbetriebnahme	10
Außensensor in Betrieb nehmen	11
Basisstation in Betrieb nehmen	11
12-/24-Stundenformat	12
Außensensor hinzufügen	12
Weitere Funksensoren verwenden	13
Manuelle Einstellungen	14
Maximal- und Minimalwerte	16
Temperatur- und Luftfeuchtetrend	16
Wettervorhersage	17
Lüftungsempfehlung	17
Raumklima	18
Mondphasen	19
Alarmzeit einstellen	19
Alarm aktivieren/deaktivieren	20
Snooze	20
Alarm beenden	20

Sommerzeit	20
Zeitformat	21
Display-Hintergrundbeleuchtung	21
Reinigung und Aufbewahrung	21
Reinigung	21
Lagerung	21
Entsorgung	22
Verpackung entsorgen	22
Produkt entsorgen	22
Konformitätserklärung	24
Garantie	24
Service	25

DESIGN FUNKWETTESTATION

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Design Funkwetterstation (im Folgenden nur „Produkt“ oder „Gerät“ genannt). Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produktes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.



Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus. Bewahren Sie bitte die Verpackung und die Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zur Zeitanzeige und zur Verwendung der beschriebenen Zusatzfunktionen geeignet. Dies ist ein Produkt der Informationstechnik. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Produktes gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Die Basisstation ist nur für den Innenbereich geeignet.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Lieferumfang

Hinweis: Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung (siehe „Abwicklung im Garantiefall“).

1 x Basisstation


1 x Sensor

Technische Daten



Basisstation

- Messbereich/Temperatur: 0 °C – 50 °C
- Toleranz: $\pm 1,5$ °C;
- Messbereich/Luftfeuchtigkeit: 20 % – 95 %
- Toleranz: ± 5 %;
Maße: ca. 185 x 120 x 23 mm
- Gewicht: ca. 244g (exkl. Batterien)
- Batterie: 3 x 1,5 V AAA LR03 / R03





Außensensor

- Messbereich/Temperatur: -40 °C – 60 °C
- Toleranz: $\pm 1,5$ °C;
Messbereich/Luftfeuchtigkeit: 20 % – 95 %
- Toleranz: ± 5 %;
Schutzart: IPX4 
- Frequenzband: 433 MHz
- maximale Sendeleistung: 0.024 W
- Reichweite der Funkübertragung: max. 100 m (im freien Gelände)
- Maße: ca. 50 x 96 x 29 mm
- Gewicht: ca. 40 g (exkl. Batterien)
- Batterie: 2 x 1,5 V AAA LR03 / R03

Erklärung der Signalwörter

 WARNUNG!	Dieses Signalsymbol/-wort ist zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben könnte.
 VORSICHT!	Dieses Signalsymbol/-wort ist zur Kennzeichnung einer möglichen Gefährdungssituation, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben könnte.
ACHTUNG:	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.
Hinweis:	Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet.

Zeichenerklärung

	Das Warenzeichen MIRAVAL ist Eigentum des Besitzer.
	Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien/Akkus besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterieflüssigkeit.
	Alkaline-Batterie exklusive Batterie: 4 x 1,5 V AA LR6/R6
	Schutzart durch das Gehäuse (nur Regenmesser): IPX4 (Spritzwasserschutz nach Norm IEC 60529)



Lesen Sie die Bedienungsanleitung!



Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die digi-tech gmbh die Konformität mit den zutreffenden EU-Richtlinien.

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise für Benutzer



WARNUNG! Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!

Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. **Kinder** können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie die Basisstation keiner Feuchtigkeit aus.
- Verwenden Sie die Basisstation nur im Innenbereich.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können.



WARNUNG! Verletzungsgefahr!




Üben Sie keinen Druck auf das Display aus und halten Sie spitze Gegenstände vom Display fern. Tragen Sie bei gebrochenem Display Handschuhe beim Einsammeln der einzelnen Teile.

- Wischen Sie bei Hautkontakt mit Displayflüssigkeit diese mit einem sauberen Tuch ab und spülen Sie die Haut mit reichlich Wasser nach. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Spülen Sie bei Augenkontakt mit Displayflüssigkeit das Auge mit reichlich Wasser aus. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.
- Beim Verschlucken von Displayflüssigkeit spülen Sie die Mundhöhle mit Wasser und trinken anschließend reichlich Wasser. Kontaktieren Sie sofort einen Arzt.

ACHTUNG: Risiko der Beschädigung des Produktes

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.
- Tausche Sie Batterien nur paarweise.
- Öffnen Sie die Module nicht gewaltsam.


Display der Basisstation



1	Trendanzeige	2	Außentemperatur
3	Wettersymbole	4	Luftfeuchtigkeit Außen
5	Innentemperatur	6	Lüftungsempfehlung
7	Luftfeuchtigkeit Innen	8	Sonnenaufgangszeit
9	Mondphasen-Anzeige	10	Stadt
11	Sonnenuntergangszeit	12	
13	Weckalarm-Symbole 1/2	14	Wochentag / Datum


15	Uhrzeit	16	Trendanzeige
17	Kanal Anzeige Außen-sensor		

Bedienfelder



18	Aufhängeösen	19	MODE/12/24h-Taste
20	CHANNEL-Taste	21	MAX/MIN-Taste
22	SUN - Taste	23	ALARM - Taste
24	Standfuß zum Ausklappen	25	Lüftungsschlitze
26	Batteriefach		

Beschreibung des Außensensors



27	Display Sensor	28	Kontroll-LED-Licht
29	°C/°F-Taste	30	TX-Taste
31	Aufhängeöse	32	Kanalwahlschalter 1,2,3
33	Batteriefach		

Inbetriebnahme

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliche Schutzfolien.

Hinweis: Legen Sie die Batterien zuerst in das Batteriefach des Außensensors und dann erst in das Batteriefach des Gerätes ein.

Außensensor in Betrieb nehmen

- Öffnen Sie das Batteriefach des Außensensors **33**.
- Setzen Sie zwei 1,5 V AAA R03/LR03 Batterien gemäß der Kennzeichnung im Batteriefach **polrichtig (+/-)** ein.
- Die Kontroll-LED **28** leuchtet vorübergehend auf und die Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit werden angezeigt.
- Verschließen Sie das Batteriefach **33**.

Basisstation in Betrieb nehmen

- Öffnen Sie das Batteriefach der Basisstation **26**.
- Entnehmen Sie ggf. zunächst die alten Batterien.
- Legen Sie die mitgelieferten Batterien 3 x 1,5 V AAA R03/LR03 **polrichtig (+/-)** ein.
- Das Display erscheint vorübergehend komplett und es ertönt ein Signalton.
- Schließen Sie das Batteriefach der Basisstation **26**. Die Funkwellen von der Kanal-Anzeige blinken und das Gerät empfängt das Signal des Außensensors. Dieser Prozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
- Bei erfolgreichem Empfang wird der gewählte Kanal **17** angezeigt und die aktuelle Temperatur-Anzeige außen **2** und die aktuelle Luftfeuchtigkeit **4** erscheinen.

Hinweis: Es kann einige Minuten dauern, bis sich das Produkt an die Umweltverhältnisse angepasst hat und die richtigen Werte anzeigt.

Plötzliche Temperaturschwankungen können zu Kondensation im Inneren des Produktes führen. Lassen Sie das Produkt in diesem Fall einige Zeit akklimatisieren, bevor Sie es wieder benutzen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Das Gerät startet nach erfolgreichem Empfang des Außensensors den Empfang des DCF77-Funksignals und das Funksymbol blinkt im Display unter der Uhrzeit. Dieser Vorgang kann 3-10 Minuten dauern. Während des Empfangs sind alle Tasten außer der SNOOZE/LIGHT-Taste ohne Funktion.

Nach erfolgreichem Empfang des Zeitsignals stellen sich die Uhrzeit und das Datum automatisch ein. Befinden Sie sich in einer anderen Zeitzone als der Mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ, UTC+1), stellen Sie Ihre Zeitzone ein, wie im Abschnitt Zeitzonenanpassung beschrieben.

Wenn der Empfang des Zeitsignals nach 10 Minuten erfolglos bleibt, erlischt das Funksymbol.

Stellen Sie die Zeit manuell ein (siehe Grundeinstellung). Das Gerät wird um 04:00 Uhr und 05:00 Uhr einen neuen Empfangsversuch starten und die Zeit nach erfolgreichem Signalempfang automatisch korrigieren.

Hinweis: Bitte bewegen Sie das Gerät und den Außensensor während des Empfangsvorgangs nicht.

12-/24-Stundenformat

Um das Zeitformat zu wechseln (12h/24h), drücken Sie im normalen Anzeigemodus die MODE/12/24H-Taste **19**.

Außensensor hinzufügen

Hinweis: Sie können bis zu drei Außensensoren mit der Funk-Wetterstation verbinden. Zusätzliche Außensensoren sind über den Bestell-Service erhältlich.

- Drücken Sie kurz die CH-Taste **26**.
Der Funkkanal wechselt. Der aktuell gewählte Kanal wird im Symbol Kanalanzeige **1** angezeigt.
- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Außen-

sensors 39, indem Sie den Batteriefachdeckel in Pfeilrichtung schieben.

- Nehmen Sie sich einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
- Stellen Sie den Kanal-Wahlschalter 38 auf den gleichen Kanal.
- Halten Sie die CH-Taste 26 gedrückt, bis das RF Signal Symbol aufleuchtet.
- Nehmen Sie sich einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
- Drücken Sie die TX-Taste 36, um den Verbindungsaufbau manuell auszulösen.

Der Empfang wird hergestellt. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden auf der Funk-Wetterstation und dem Außensensor angezeigt.

- Schließen Sie das Batteriefach 39 auf der Rückseite des Außensensors, indem Sie den Batteriefachdeckel entgegen der Pfeilrichtung schieben.

Weitere Funksensoren verwenden

Das Produkt wird mit einem Funksensor ausgeliefert. Bei Bedarf können Sie es mit bis zu drei Funksensoren betreiben.

Die Funksensoren können in verschiedenen Räumen oder im Freien platziert werden. Jedem Sensor muss ein eigener Sendekanal (1–3) zugewiesen werden.

So verwenden Sie weitere Funksensoren:

- Öffnen Sie das Batteriefach am Sensor.
- Legen Sie mithilfe des Kanalschalters 32 für jeden Funksensor einen eigenen Sendekanal (1–3) fest. Der ausgewählte Sendekanal (z. B. 1) wird rechts auf dem Display 17 angezeigt.

Um manuell ein Signal zu senden, drücken Sie die TX-Taste **30**.

- Schließen Sie das Batteriefach.

Manuelle Einstellungen

Hinweis: Wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, werden die bisherigen Änderungen übernommen und das Produkt kehrt in den normalen Anzeigemodus zurück.

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das manuelle Einstellen von:

- Temperatureinheit
 - Zeitzone
 - Uhrzeit
 - Datum
 - Sprache
 - Land
 - Stadt
 - Sonnenaufgang / Sonnenuntergang
-
- Drücken und halten Sie die Taste MODE/12/24H-Taste **19**, bis auf dem Display die Temperatureinheit (°C/°F) blinkt.
 - Stellen Sie mit Taste + / CHANNEL -Taste **20** und – / MAX/MIN-Taste **21** die gewünschte Einheit ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste **19**.
 - Auf dem Display blinkt die Zeitverschiebung Ihrer Zeitzone im Vergleich zur Mitteleuropäischen Zeit. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste **20** oder – / MAX/MIN-Taste **21** den Wert ein. Falls Sie kein Zeitsignal empfangen, belassen Sie die Zeitverschiebung bei 00. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste **19**.

- Auf dem Display blinkt die Stunde. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste 20 oder – / MAX/MIN-Taste 21 den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste 19.
- Auf dem Display blinkt die Minute. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste 20 oder – / MAX/MIN-Taste 21 den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste 19.
- Auf dem Display blinkt das Jahr. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste 20 oder – / MAX/MIN-Taste 21 den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste 19.
- Auf dem Display blinkt der Monat. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste 20 oder – / MAX/MIN-Taste 21 den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste 19.
- Auf dem Display blinkt der Tag. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste 20 oder – / MAX/MIN-Taste 21 den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste 19.
- Auf dem Display blinkt die eingestellte Sprache. Je nach eingestellter Sprache sind die Abkürzungen für die Wochentage unterschiedlich. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste 20 oder – / MAX/MIN-Taste 21 den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste 19.
- In der rechten unteren Ecke des Displays blinkt eine Länderabkürzung. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste 20 oder – / MAX/MIN-Taste 21 den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MODE/12/24H-Taste 19.
- Auf dem Display blinkt die Stadtabkürzung. Stellen Sie mit + / CHANNEL-Taste 20 oder – / MAX/MIN-Taste 21 den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der MO-

DE/12/24H-Taste 19.

- Die Einstellungen sind abgeschlossen.

Maximal- und Minimalwerte

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die – / MAX/MIN-Taste 21, um die maximalen/minimalen Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen.




Nach ca. 5 Sekunden werden automatisch wieder die aktuellen Werte angezeigt.

- Um die Maximalwerte anzuzeigen, drücken Sie einmal die – / MAX/MIN-Taste 21. Die MAX/MIN-Indikatoren zeigen MAX an.
- Um die Minimalwerte anzuzeigen, drücken Sie ein zweites Mal die – / MAX/MIN-Taste 21. Die MAX/MIN-Indikatoren zeigen MIN an.
- Um wieder die aktuellen Wetterdaten anzuzeigen, drücken Sie ein drittes Mal die – / MAX/MIN-Taste 21. Die MAX/MIN-Indikatoren erlöschen.

Um die gespeicherten Werte zu löschen, halten Sie die Taste – / MAX/MIN-Taste 21 ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Temperatur- und Luftfeuchtetrend

Für die von der Basisstation und vom Funksensor gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird der Trend 1 in Form eines Pfeils neben dem entsprechenden Wert angezeigt.

Trend	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
	+1 °C oder mehr	+5 % oder mehr
	weniger als 1 °C	weniger als 5 %
	-1 °C oder mehr	-5 % oder mehr

Wettervorhersage

Hinweis: Das Gerät startet die Wettervorhersage etwa 6 Stunden nach Inbetriebnahme.

Die Wettersymbole zeigen die Wettertendenz für die nächsten Stunden an und nicht das aktuelle Wetter.

Wettersymbole

Ihr Gerät kann folgende Wettersymbole anzeigen:



sonnig



Gewitter



leicht
bewölkt



Schnee



bewölkt




starker
Schneefall



regnerisch

Lüftungsempfehlung

Das Gerät berechnet aus den erfassten Messdaten im Innen- und Außenbereich die zu erwartende Veränderung des Raumklimas und empfiehlt Lüftung oder auch nicht.










Raumklima kann durch Öffnen eines Fensters verbessert werden.

Keine Veränderung des Raumklimas durch Öffnen eines Fensters zu erwarten.

Raumklima kann sich durch Öffnen eines Fensters verschlechtern.













Raumklima

Die Bewertung des Raumklimas wird über die folgenden Symbole der Raumklimabewertung angegeben:

	< 40 % trocken	40-60 % angenehm	> 60 % schwül
< 20 °C		keine Anzeige	
20-26 °C			
> 26 °C		keine Anzeige	

Mondphasen

Ihr Gerät ist mit einer Mondphasen-Anzeige **9** ausgestattet. Die Mondphasen sind:

Neumond	Zunehmender Mond		Halbmond (erstes Viertel)	Zunehmender Halbmond	
					
Vollmond	Abnehmender Mond		Halbmond (letztes Viertel)	Abnehmender Halbmond	
					

Alarmzeit einstellen

Es können 2 Alarmer eingestellt werden.

- Drücken Sie die ALARM-Taste **23**, um eine Alarmerstellung auszuwählen (dies wird durch „A1“ oder „A2“ im Anzeigebereich angegeben).
- Wenn Sie den gewünschten Alarm ausgewählt haben, halten Sie die ALARM-Taste so lange gedrückt, bis die Stunde blinkt.
- Stellen Sie mit den Tasten + /CHANNEL **20** oder – /MAX/MIN **21** den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der ALARM-Taste.
- Auf dem Display blinkt die Minute. Tasten + /CHANNEL **20** oder – /MAX/MIN **21** den Wert ein. Bestätigen Sie die Angaben mit der ALARM-Taste.

Der Alarm ist gespeichert und auf dem Display wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Alarm aktivieren/deaktivieren

- Drücken Sie die ALARM-Taste **23**, um eine Alarmeinstellung auszuwählen (dies wird durch „A1“ oder „A2“ im Anzeigebereich angegeben).
- Wenn Sie den gewünschten Alarm ausgewählt haben, drücken Sie die MODE/12/24h-Taste **19**, um den Alarm zu aktivieren/deaktivieren.
Wenn der Alarm aktiviert ist, wird das entsprechende Alarmsymbol **13** angezeigt.

Snooze

Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT. Nach Ablauf der Schlummerzeit (5 Minuten) ertönt der Alarm erneut. Während der Schlummerzeit blinken das Alarmsymbol **13** und das Schlummersymbol.

Drücken Sie zum Abbrechen der Schlummerfunktion eine beliebige Taste außer der Taste SNOOZE/LIGHT.

Alarm beenden

Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Taste SNOOZE/LIGHT) an der Basisstation. Der Alarm wird auch beendet, wenn Sie 2 Minuten lang keine Taste gedrückt haben.

Der Alarm bleibt aktiviert und ertönt am nächsten Tag zu selben Uhrzeit, wenn er nicht deaktiviert wird.

Sommerzeit

Die ausgestrahlten Zeitsignale beinhalten Informationen zur Sommerzeit. Wenn es Sommerzeit ist, wird unter dem Zeitsignalsymbol DST angezeigt.

Wenn der manuelle Einstellungsmodus aktiviert ist, wählen Sie Sommer- oder Winterzeit manuell aus.

Zeitformat

Um zwischen dem 12-Stunden-Format und 24-Stunden-Format zu wechseln, drücken Sie im normalen Anzeigemodus die MODE/12/24h-Taste **19**. Wenn das 12-Stunden-Format ausgewählt ist, wird die Tageszeit durch das AM/PM-Symbol angegeben.

Display-Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT, um die Hintergrundbeleuchtung kurz einzuschalten.

Reinigung und Aufbewahrung

Reinigung

Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt beschädigen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

Lagerung

Wird das Produkt über eine längere Zeit nicht verwendet, entnehmen Sie die Batterie und bewahren Sie das Produkt, gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt, an einem trockenen, kühlen Ort, bestenfalls in der Originalverpackung, auf.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Recycling-Code PAP 20 bedeutet, der Werkstoff ist als „Wellpappe“ einzustufen und wird als Verpackung wiederverwertet.

Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapier- tonne und Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten

Erfassung zuzuführen. Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstö-

rungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.


Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings

dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung.

Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt digi-tech GmbH, dass die „Design Wetterstation, 4-MV5792-1 | 4-MV5792-2“ den Richtlinien ROHS 2011/65/EU und Richtlinie RED 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.digi-tech-gmbh.com/downloads

Klicken Sie auf das Lupensymbol und geben Sie die Artikelnummer in das Suchfeld ein.

Garantie

Für diesen Artikel leisten wir **2 Jahre** Garantie.

Die Garantiezeit beginnt ab dem Verkaufsdatum.

Bewahren Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf.

Ohne Vorlage des Kassenbelegs besteht kein Garantieanspruch.

Von der Garantie ausgenommen sind Batterie, Uhrenarmband, unsachgemäße

Behandlung, Sturz, Stoß, Glasbruch udgl.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.



Bitte kontaktieren Sie uns vor dem Versand.

Unangemeldete, unfreie Einsendungen können wir aus logistischen Gründen nicht annehmen.

Senden Sie erst auf Verlangen Ihren sorgfältig verpackten Artikel im Garantiefall ausreichend frankiert mit einer Kopie des Kaufbelegs an nachstehende Serviceadresse. Der reparierte Artikel oder ein neuer Artikel werden Ihnen nach der Bearbeitung (ca. 7 Werktage) zugesendet.

Service

Inter-Quartz GmbH

Valterweg 27A

65817 Eppstein

DEUTSCHLAND

E-Mail: support@inter-quartz.de

Telefon: +49 (0)6198 571825

Fax: +49 (0)6198 – 571826



Valterweg 27A
65817 Eppstein
GERMANY

Stand der Informationen: 08/2024
Art.-Nr.: 4-MV5792-1 | 4-MV5792-2