


LOKITHOR

JUMP STARTER & CAR WASHER **IN 1**

User Manual
Bedienungsanleitung

AW401




The Force of Thunder in Hand

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Produktübersicht | 17 |
| 2. Spezifikation | 17 |
| 3. Lieferumfang | 19 |
| 4. Bedienungsabläufe | 19 |
| 4.1 Erklärung des Interface | 19 |
| 4.2 Aufwecken des Geräts | 19 |
| 4.3 Die Verwendung der Auto-Notstartfunktion | 20 |
| 4.4 Verwendung des Spannungsmessgeräts | 21 |
| 4.5 Verwendung der Luftpumpe | 21 |
| 4.6 Bedienung des DC-Ausgangs | 22 |
| 4.7 Bedienung der Pumpenfunktion | 22 |
| 4.8 Externe Stromversorgungsfunktion | 23 |
| 5. Das Aufladen des Geräts | 23 |
| 6. Mobilphone aufladen mit USB-A Anschluß | 24 |
| 7. LED Funktion | 24 |
| 8. Fehlermeldungen und Löschungen | 24 |
| 9. Sicherheit | 25 |
| 10. Vorsichtsmaßnahme | 27 |
| 11. Entsorgungshinweis | 27 |
| 12. Garantie | 28 |

1. Produktübersicht



| Nr. | Funktion | Nr. | Funktion |
|-----|---|-----|--|
| 1 | An-/Ausschalter | 11 | LED Anzeige |
| 2 | An-/Ausschalter für Wasserpumpe | 12 | Wasserauslass |
| 3 | An-/Ausschalter DC Output | 13 | EC8 Stecker |
| 4 | Rote Warnleuchte | 14 | DC Entladeausgang (12V ~16.8V, Stromstärke max. 10A) |
| 5 | Schalter für LED-Leuchte | 15 | DC Input (60W Max) |
| 6 | Bildschirm | 16 | USB-A (18W Max) |
| 7 | Grüne Kontrollleuchte (leuchtet durchgehend bei Not-/Zwangsstart) | 17 | USB-C Ein-/Ausgang (max. 60W) |
| 8 | Schalter zur Voreinstellung der Reifendruck | 18 | Ausgang Luftpumpe |
| 9 | Schalter zum Wechseln der Einheiten BAR/PSI | 19 | Wasserzulauf |
| 10 | An-/Ausschalter für Luftpumpe | 20 | Lüften |

2. Spezifikation

| Leistungsindex | Das Gerät | Spezifische Parameter |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| Startbooster | Startspannung | 12V |
| | Startstrom | 1500A |
| | Spitz-Strom | 2500A |
| | Arbeitstemperatur | -20°C~50°C |
| | Bezinmotoren | ≤8.5L |
| | Dieselmotoren | ≤6.5L |


| Leistungsindex | Das Gerät | Spezifische Parameter |
|----------------|--------------------------|---|
| Luftpumpe | Luftdruckbereich | 10~150psi |
| | Genauigkeit der Sensoren | ±2psi |
| | Luftstrom | 35L/Min |
| | Umschalteinheit | BAR/PSI |
| | Andere Funktionen | Eingebaute Luftpumpe, Unterstützung für Reifendruckerkennung, voreingestelltes Füllen und Stoppen, Umschaltung der Luftdruckeinheit |
| Wasserpumpe | Arbeitsdruck | 1.5mpa(MAX) |
| | Nenndurchflussmenge | 7~9L/min |
| | Max.Ansaugbereich | 5M |
| | Ansauge Grad | 3M |
| | Max. Abstand | 100M |
| | Max. Auslaufabstand | 50M |
| | Arbeitstemperatur | 5°C~50°C |
| Mobil-Banking | Kapazität | 74WH |
| | Ladetemperatur | 0°C~45°C |
| | Einlagerungstemperatur | -20°C~50°C |
| | Output USB-A | 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(18W MAX) |
| | Output USB-C | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V /3A(60W MAX) |
| | Output DC | 12~16.8V/10A(MAX) |
| | Input DC | 12V/5A (60W MAX) |
| | Input USB-C | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V /3A(60W MAX) |
| LED | Licht-Lumen | 500Lumens |
| | Wechselmodus | SOS/konstant/Stroboskop-Modus |

3. Lieferumfang

| Hauptgerät | LO-CLAMP-Pro | Zigarettenanzünder -DC-Linie | Luftpumpen -zubehör | Autwäschezubehör |
|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Wassereinlassleitung \ Wasserrohr | Nippelanschluss /Schlüssel | USB-C TO USB-C Adapterkabel | USB-A TO USB-C Adapterkabel | Handbuch |
|  |  |  |  |  |

4. Bedienungsabläufe

4.1 Erklärung des Interface



| Nr. | Beschreibung | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|-----|----------------------------------|
| 1 | Schnellladeleuchte | 6 | Digitalanzeige |
| 2 | Ladekontrollleuchte | 7 | Spannungsanzeige |
| 3 | Kontrollleuchte USB-A/USB-C-Ein-/Ausgang | 8 | Leuchte für Zeiteinheit |
| 4 | Kontrollleuchte DC-Ein-/Ausgang | 9 | Leuchte für Druckeinheit |
| 5 | Anzeige der externen Stromversorgung | 10 | Anzeige Ladestatus des Geräts |

4.2 Aufwecken des Geräts

Durch kurzes Drücken des An-/Ausschalters  oder des

LED-Kontrollschatlers  wird das Gerät aufgeweckt.

4.3 Die Verwendung der Auto-Notstartfunktion

a. Erste Methode: Normaler Start

- ① Verbinden Sie die Starterklemmen mit dem Plus- und Minuspol jeweils mit dem Plus- Minuspolen der Autobatterie und vergewissern Sie sich, dass sie gut verbunden sind.
- ② Wecken Sie das Gerät und drücken Sie kurz die LED-Kontrolltaste oder den An-/Ausschalter. Erkennt das Gerät die Verbindung, blinkt die grüne Kontrollleuchte auf dem Interface und zeigt gleichzeitig die Spannung des Starthilfegeräts. Dabei wird die Spannung des Starthilfegeräts und der Autobatterie angezeigt. Darauf kann der Starthilfevorgang ausgeführt werden.
- ③ Wenn das Auto erfolgreich startet, drücken Sie kurz die Schaltertaste, um die Starthilfefunktion zu verlassen, und ziehen Sie die Starthilfeklemme heraus.
- ④ Meistens ist der Start des Autos sofort erfolgreich nach dem ersten Startversuch. In manchen Fällen muss das Auto für 30-120 Sekunden an die Notstromversorgung angeschlossen werden (als Stromversorgung für die Autobatterie), bevor der Startversuch durchgeführt wird. Sollte das Auto nicht sofort starten, warten Sie bitte weitere 20-30 Sekunden, bevor Sie es erneut versuchen. Innerhalb von 15 Minuten dürfen maximal 5 Startversuche ausgeführt werden.
- ⑤ Bitte entfernen Sie die Starterklemmen nach der Verwendung des Geräts und halten Sie den An-/Ausschalter für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät in den Standby zu versetzen. Das Gerät schaltet sich automatisch nach 60 Sekunden ab.

b. Zweite Methode: Zwangsstart

(Sicherheitshinweis: In diesem Modus sind Teile der Sicherheitsmechanismen deaktiviert. Bitte verwenden Sie das Gerät mit Vorsicht, achten Sie unbedingt auf die richtige Polung. Bei falscher Polung kommt es zu einem Kurzschluss. Bitte lesen Sie unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung vor Verwendung)

- ① Wenn der normale Start nicht erfolgreich ist, z.B. bei sehr geringer Spannung der Autobatterie (Spannung unter 1V), kann unter Beachtung der Hinweise der Bedienungsanleitung der Zwangsstart verwendet werden.
- ② Erstens: Anschließen der Starterklemmen an der EC8 Buchse des Geräts.
- ③ Zweitens: Während das Gerät angeschaltet ist, halten Sie die BAR/PSI-Taste für 5 Sekunden gedrückt, um in den Zwangsstartmodus zu gelangen. Achten Sie dabei unbedingt darauf keinen Kurzschluss zu verursachen. (In diesem Modus muss zuerst der Zwangsstart aktiviert werden bevor Sie die Starterklemmen an die Autobatterie anschließen. Andernfalls kann der Stromausgang nicht aktiviert werden.)
- ④ Drittens: Verbinden Sie die Starterklemmen mit dem Plus- und Minuspol jeweils mit dem Plus- Minuspolen der Autobatterie und vergewissern Sie sich, dass sie gut verbunden sind (Funken während des Verbindens sind normal). Dabei wird die Spannung des Starthilfegeräts und der Autobatterie angezeigt. Darauf kann der Starthilfevorgang ausgeführt werden.

⑤ Drücken Sie zum Beenden den An-/Ausschalter  oder die BAR/PSI-Taste 

4.4 Verwendung des Spannungsmessgeräts

a. Verbinden Sie die Starterklemmen mit der EC8-Buchse des Geräts.



b. Verbinden Sie die Starterklemmen mit dem Plus- und Minuspol jeweils mit dem Plus- Minuspolen der Autobatterie und vergewissern Sie sich, dass sie gut verbunden sind.



c. Daraufhin blinkt die grüne Kontrollleuchte auf dem Interface. Die Spannungen des Starthilfegeräts und der Autobatterie werden angezeigt und das Gerät befindet sich im Starthilfemodus. Falls die Spannung der Autobatterie ausgelesen werden soll, drücken Sie den An-/Ausschalter, um den Starthilfemodus zu verlassen und in den Messmodus zu gelangen. Die grüne Kontrollleuchte erlischt und überprüft, ob die Autobatterie in Ordnung ist. Sie Anzeige zeigt nur die Spannung der Autobatterie an.



d. Entfernen Sie die Starthilfeklemmen von der Autobatterie, um den Spannungsmessmodus zu verlassen.



4.5 Verwendung der Luftpumpe

a. Schließen Sie den Luftschauch an den Ausgang für die Luftpumpe an, drehen Sie die Mutter fest und schließen Sie das andere Ende an den Autoreifen an.



b. Aufwecken des Geräts(drücken Sie die -Taste oder -Taste), halten Sie die-Taste für zwei Sekunden gedrückt, um in den Luftpumpenmodus zu gelangen.



c. Drücken Sie die -Taste, um die Einheit des Reifendrucks zu ändern (BAR/PSI).

| Druckkonvertierungstisch | Unit | Bar | KPa | PSI | Kgf/cm ² |
|--------------------------|------|-----|------|------|---------------------|
| Value | 1 | 100 | 14.5 | 1.02 | |

d. Vergewissern Sie sich unbedingt, dass der eingestellte Reifendruck den Anforderungen der Reifen entsprechen. (Sicherheitshinweis: Wenn Sie den Soll-Reifendruck nicht einstellen und die Pumpe direkt einschalten, wird die Pumpe nicht automatisch aufgepumpt und stoppt, so dass Sie sie manuell ausschalten müssen. Wenn der Reifendruck nicht in Echtzeit überwacht wird, besteht die Gefahr eines Überdrucks oder einer Reifenpanne.)

(Der empfohlene Reifendruck ist auf dem Reifen gekennzeichnet oder kann in der Bedienungsanleitung nachgeschlagen werden) Durch "+ -" kann der Wert des Enddrucks eingestellt werden. Nachdem der Druck eingestellt wurde, blinkt die Anzeige für 3 Sekunden. Dann verlässt das Einstellstatus und tritt in die Echtzeit-Reifendrucküberwachung ein.

e. Halten Sie die Taste "PUMP" 2 Sekunden lang gedrückt, um die Luftpumpe einzuschalten. Wenn der Reifendruck den eingestellten Wert erreicht, schaltet sich die Luftpumpe automatisch aus. Um die Luftpumpe manuell auszuschalten: Drücken Sie kurz die Taste "PUMP" oder die Taste "ON/OFF".

f. Luftröhre entfernen

(Sicherheitshinweis: Die von der Luftpumpe während des Aufblasens erzeugte Wärme führt zu einer teilweisen Erwärmung des Körpers. Bitte legen Sie das Produkt zehn Minuten lang beiseite, um die Wärme abzuführen, bevor Sie den Aufblässchlauch entfernen, um Verbrennungen zu vermeiden.)

4.6 Bedienung des DC-Ausgangs

a. Halten Sie beim Einschalten die Taste DC-OUT 3 Sekunden lang gedrückt, um den Gleichstromausgang(DC) einzuschalten.

b. Drücken Sie kurz die DC-OUT-Ausgangstaste, um den DC-Ausgang auszuschalten.




4.7 Bedienung der Pumpenfunktion


Verbindungsweise:

- ① Schließen Sie an den Wasserausgangs-Anschluss mit dem Wasser-Kupplungsstecker. Um Drehen und Festziehen zu können, verwenden Sie bitte den mitgelieferten Schraubenschlüssel.

Anschließend verbinden Sie den Wasserleitungsanschluss mit dem Wasser-Kupplungsstecker. .



- ② Verbinden Sie die Schnellkupplung (weiblich) der Ausgangs-Hochdruckwasserleitung mit dem (männlich) der Wasserleitungskupplung.
- ③ Verbinden Sie die Hochdruckwasserlanze mit dem anderen Ende des Hochdruckschlauchs.
- ④ Schließen Sie den Wasser-Kupplungsstecker mit der Wassereinlassöffnung. Und benutzt den mitgelieferten Schraubenschlüsse, um festzuziehen. Anschließend schließen Sie die Anschlussverschraubung an Wasser-Kupplungsstecker.
- ⑤ Verbinden Sie die Schnellkupplung (weiblich) der Hochdruckwasserleitung am Eingang mit der (männlich) der Wasserleitungskupplung.
- ⑥ Schließen Sie das Sieb am anderen Ende des Hochdruckschlauchs an den Wassereimer an.



Um die Pumpe einzuschalten:

- ① Halten Sie beim Einschalten die WASH-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Pumpen zu starten.
- ② Drücken Sie kurz die WASH-Taste, um abzuschalten.



4.8 Externe Stromversorgungsfunktion

Verwenden Sie den Zigarettenanzünderstecker des Autos als Gleichstromkabel, um das Produkt mit Strom zu versorgen. In diesem Moment leuchtet das EXTPOW-Symbol auf.



Wenn EXTPOW leuchtet, kann folgende Funktionen verwendet werden. (Die Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden) :

| LED Output | USB-C Output | Luftpumpenfunktion |
|-------------|--------------|--------------------|
| Wasserpumpe | USB-A Output | / |

5. Das Aufladen des Geräts

Zugehörige Teile: Unterstützt PD kompatible Netzteile, C zu C USB-Kabel. Zigarettenanzünderstecker zu DC-Stecker.

Lade-Methode:

- ① USB-Kabel, C-Anschluß ist mit dem Netzteil verbunden, und der C-Anschluß ist mit dem USB-C-Ladeanschluß des Gerätes verbunden.

- ② Der Stecker des Zigarettenanzünders an die DC-Leitung ist mit dem Zigarettenanzünder des Autos und dem DC-Eingangsport des Gerätes verbunden.

Die Batterieanzeige auf dem Display leuchtet in Leuchtwandeln.

Das IN-Symbol leuchtet und zeigt an, daß das Gerät normal auflädt. Leuchtet das Doppelte Blitz-Anzeige ist eine Schnellladung.

Laden Sie die Akkus rechtzeitig auf, um eine Unterspannung zu vermeiden.

Unter langfristige Unterspannung kann es dazu führen, dass das Produkt nicht mehr geladen werden können.

6. Mobilphone aufladen mit USB-A Anschluß

Zugehörige Teile: USB-A zu USB-C Anschlußkabel.

Mobil-Phone (Wenn das Mobil-Phone unterstützt 9V2A nach QC3.0.. Unterstützt mit 9V2A Schnellladung)

Das USB-Anschluß A an das Gerät anschließen, C-Anschluß an Type-C des Mobilphones anschließen. „USB-OUT-Anzeige“ leuchtet bei einer erfolgreiche Ladung.
(Vermerk: Wenn nur durch USB-C Geräte erfolgreich geladen wurde, leutet „Outanzeige“. Und USB-A und USB C gleichzeitig Spannung ausführen, leuchtet das Outanzeige konstant.



7. LED Funktion

- ① Drückt 1Sekunde lang auf das“LED-Power On”, LED leuchtet.
- ② Kurzes Drücken auf“LED Power On/Off Knopf“ kann das Wechselmodule auf : Konstant-Licht/Strobe- und SOS-Licht Ausschalten umstellen.
- ③ Durch langes Drücken in 2Senkunde schaltet das LED-Licht aus.



8. Fehlermeldungen und Löschungen

| Nr. | Fehlercode | Beschreibung | Ursachen/Löschen |
|-----|------------|--------------------------------|---|
| 1 | 100 | Zu große Spannungsabweichungen | Rücksendung an Fabrik |
| 2 | 110 | Überspannungsschutz | Batterie-Entladen |
| 3 | 150 | Übertemperaturschutz | Warte auf das Gerät abzukühlen |
| 4 | 160 | Kryogner Schutz | Einsatzumgebung des Gerätes ist zu niedrig. Die Umgebungstemperatur muss erhöht werden. |

| Nr. | Fehlercode | Beschreibung | Ursachen/Lösungen |
|-----|------------|---|--|
| 5 | 170 | Temperatur-Fehler | Einsatzumgebung des Gerätes ist zu hoch oder zu niedrig /NTC gebrochen oder Kurzschluß |
| 6 | 200 | Das Gerät ist defect | Das Gerät sollte zur Reparatur An die Fabrik einschicken |
| 7 | 310 | Lade- und Enladekurzschluß | Das Gerät neue starten |
| 8 | 320 | Laden/Entladen Überstrom | Lade/Entladestrom zu groß. Das Gerät neu starten |
| 9 | 330 | Aktueller Reifenluft-Druck ist größer als der eingestellte Luft-Druck | Luftdruck erneut einstellen |
| 10 | 410 | Unterspannungsschutz während der Zündung | Ladegerät anschließen |
| 11 | 411 | Unterspannungsschutz vor Zündung | Ladegerät anschließen |
| 12 | 420 | Übertemperaturschutz bei Starten | Warte auf das Gerät abzukühlen |
| 13 | 430 | Das Autobatterie ist die Spannung größer als die Gerätspannung | 1. Wenn das Starthilfegerät die Spannung kleiner als 12V anzeigt. Das Gerät laden. 2. Wenn das Starthilfegerät 12V anzeigt, dann ist die Autobatterie in Ordnung |
| 14 | 440 | Polzange umgekehrt angeschlossen | Richtig anschließen |
| 15 | 450 | Kurzschluß bei Starten | Das Gerät erneut einschalten |
| 16 | 470 | Differenzsicherung vor dem Starten | Das Gerät sollte zur Reparatur An die Fabrik einschicken |
| 17 | 480 | Daueranlaufschutz | Nach 30 Sekunden wieder einschalten |

9. Sicherheit

Bitte lesen Sie folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das LokiThor AW401 Multifunktions-Starthilfegerät verwenden :

- ① Bitte halten Sie sich strikt an die Gebrauchsanweisungen, um das Gerät zu bedienen. Durch falsche Handlung kann zu schweren Sicherheitsunfällen führen.
- ② Das Gerät ist nur für 12V Motoren geeignet. Wenn der angegebene Hubraum überschritten oder Werte überschritten, kann evtl. dann die Autos nicht gestartet werden.
- ③ Erzwungener Startmodus, in diesem Modus ist ein Teil des Sicherheitsschutzmechanismus ungültig. Insbesondere ist drauf zu achten, bei diesem Modus ist das Röhren von Polzange von Plus und Minuspol zu vermeiden. Dadurch kann ein Kurzschluss Unfall passieren.

- ④ Wenn Sie im Luftpumpenmodus den Soll-Reifendruck nicht einstellen und die Pumpe direkt einschalten, hört die Luftpumpe nicht automatisch auf zu pumpen und muss manuell ausgeschaltet werden. Wenn Sie also den Reifendruck nicht in Echtzeit überwachen, besteht die Gefahr eines Überdrucks oder eines Reifenplatzers.
- ⑤ Die Luftpumpe erzeugt während des normalen Betriebs hohe Temperaturen, insbesondere an der Düsenposition. Berühren Sie sie nicht sofort, und es wird empfohlen, Handschuhe zu tragen, um Verbrennungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden.
- ⑥ Wenn Sie die Wasser-Pumpe benutzen, müssen Sie auf die umgebende Stromversorgung achten, Sie müssen von der Stromversorgung fernhalten, um einen elektrischen Schlag bzw. Kurzschlussbrand zu vermeiden.
- ⑦ Die Wasser-Pumpe darf keine Schmelzen, lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren ansaugen. Darüber hinaus dürfen Benzin, Farbverdünner und Heizöl sowie leicht entzündliche, explosive und giftige Sprays nicht angesaugt werden.
- ⑧ Um die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern. Laden Sie das Gerät bitte rechtzeitig nach Erhalt auf. Laden Sie bitte das Gerät alle drei Monate, um sicherzustellen, daß die Startleistung in gutem Zustand ist, sowie die Betriebsbereitschaft für nächste Verwendung steht.
- ⑨ Verwenden Sie kein Starthilfegerät, die durch kräftigen Stoß, Stürzen, oder anderen Schäden ausgesetzt war.
- ⑩ Bitte öffnen Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung. Wenden Sie sich an professionelles Wartungspersonal des Herstellers.
- ⑪ Während das Gerät auflädt, verwenden Sie das Gerät nicht zum Starten des Fahrzeugs.
- ⑫ Es ist besonders drauf zu achten, daß keine Metallwerkzeuge auf den Einschaltanschluß zu fallen. (Dieser kann zum Kurzschluß, Explosion führen, und kann das Gerät schädigen)
- ⑬ Bei Verwenden des Gerätes hat es gute Belüftung der Umgebung zu besorgen.
- ⑭ Beim Zünden des Fahrzeugs sorgen Sie bitte dafür, daß die Plus-und Minuspol der Polzange und des Fahrzeugbatterie gute Kontakte haben.
- ⑮ Es ist streng verboten, Funken und Flammen an das Starthilfegerätes anzunähern.
- ⑯ Um Kurzschluß zu vermeiden, es ist streng verboten die Plus-und MinusPol der Polzange miteinander anzuklemmen. Oder beide gleichzeitig an einem metallischen Gegenstand zu kontaktieren.
- ⑰ Stellen Sie das Gerät hin, wo die Kinder nicht zum Berühren kommen können.
- ⑱ Setzen Sie das Starthilfegerät nicht in Regeln oder in Schnee aus.
- ⑲ Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeiten in extremen Umgebungen(zum Beispiel in Hohe Temperatur : >131°F (55°C) , Extreme Kälte : < 14°F (-10°C) , Feuchtigkeit: Feuchtigkeit>80%)
- ⑳ Lagern Sie den Starthilfegerät an einem kühlen, trockenen Ort g.g.f treffen Sie eine Schutzmaßnahme.
- ㉑ Laden Sie das Gerät bitte rechtzeitig auf, um eine Unterspannung der Batterien zu vermeiden. Es kann durch eine langfristige Lagerung einer Unterspannung vorkommen. Es kann dazu führen, daß das Gerät nicht mehr geladen werden können.

10. Vorsichtsmaßnahme

Es gibt keine zu wartenden Teil von dem Gerät, das die Nutzer warten können. Öffnen Sie das Gerät nicht ohne unseren vorheriger Zustimmung. Jegliche Wartung und Reparatur sollte von Fachleute durchgeführt werden.

- ① Wenn die Batteriekapazität mehr als 50% beträgt, kann sie zum schnell Starten des Fahrzeugs verwendet werden.
- ② Bei nicht ausreichenden Batterien ist möglicherweise nicht in der Lage,das Fahrzeug effizient zu starten.einen elektrischen Schlag bzw. Kurzschlussbrand zu vermeiden.
- ③ Nach dem Einschalten des Gerätes ist es normal, daß das Gerät etwas wärme wurde.
- ④ Um das Lebensdauer der Batterien möglichst zu erweitern. Laden Sie mindestens 1mal aller 3Monate das Gerät.
- ⑤ Wenn das Gerät eingeschaltet wurde, das Gerät ausläuft. Oder einen Geruch abgibt. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr. Und kontaktieren Sie mit uns umgehend.
- ⑥ Es ist streng verboten, die Polzange miteinander anzuklemmen. Dieser führt zu einem Lebensgefahr.
- ⑦ Verwenden Sie bitte nur das Original-Polzange von uns.
- ⑧ Meiden Sie das Gerät mit Wasser und Feuer in den Kontakt, um Sicherheitsunfälle zu vermeiden.
- ⑨ Es ist verboten, die Wasserpistole in das Gerät zu sprühen. Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten als dem Wassereinlass und -Auslass.
- ⑩ Stellen Sie das Starthilfegerät nicht in eine Umgebung über 60°C und setzen Sie es nicht in dem Sonnenlicht aus. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- ⑪ Versuchen Sie nicht durch heftiges Klopfen, Drücken oder Schütteln das Gerät einzuschalten. Da dieser sonst kann zu Bränden, Explosionen und Verbrennung dazu führen.
- ⑫ Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, um das Starthilfegerät zu reinigen.
- ⑬ Bitte halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- ⑭ Nach der Verwendung der Wasserpumpen sollte das Gerät mit Wasser gereinigt werden. Damit das Lebensdauer möglichst zu verlängern.
- ⑮ Die Maschine darf nicht auf den Kopf gestellt und um mehr als 30° geneigt werden.

11. Entsorgungshinweis

- ① Entsorgen Sie das Gerät nicht mit anderem Haushaltsmüll, um Umweltschäden zu vermeiden sowie die Menschen irreparablen Schaden zu zufügen.
- ② Bitte trennen Sie es von anderen Abfallarten und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern.

12. Garantie

Wir gewähren für dieses Produkt eine Garantie von 12Monate für Material-und Verarbeitungsfehler ab Kaufdatum,vorbehaltlich der folgenden Bedingungen :

- ① Der Käufer muß den Erhalt des regulären Händlerkanals nachweisen (Bestellseitendetails/Rechnung usw.) für einen RMA-Antrag.
- ② Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch normalen Verschleiß, physische Beschädigung, unsachgemäße Installation, Missbrauch, Modifikation oder Nichtbeachtung entstehende Schäden oder Fehlfunktionen, die durch Reparaturen von nicht autorierite Dritte verursachen wurde.
- ③ Transportverlust oder Schäden durch den Dritte Oder durch höhere Gewalt werde die Verantwortung NICHT von uns übernehmen.
- ④ Durch fehlerhafte Verwendung/Handlungen haften wir nicht für Neben-oder Folgeschäden.
- ⑤ Alle Gewährleistungsanprüche beschränken sich auf die Reparatur oder den Ersatz defekter Produkte liegen in unserer alleinigen ermessen Bestimmung.
- ⑥ Wenn wir das Produkt reparieren oder Ersetzen, deckt das Produkt den Rest der ursprünglichen Garantiezeit ab.Reparatur ode der Austausch kann nahc unserem Ermessen die Verwendungen von funktional, identischen generalüberholten Geräten, zurückgegebenen Produkten oder Zubehör umfassen.
- ⑦ Verbrauchsteile wie Batterien fallen nicht unter die Garantie.
- ⑧ Das endgültige Änderungs-und Auslegungsrecht der Gewährleistungsbestimmung liegt beim uns der Importeur/Anbieter.

Anschließen LOKITHOR

Telefon: 925-364-7166

Email: lokithorstore-us@hotmail.com

Die Anschrift: 290 Lindbergh Ave Livermore, CA 94551 US